

# MÁY HÚT BỤI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

VC-BL160F



VC-BL160F(K)



VC-BL160F(R)

**TOSHIBA**

# MỤC LỤC

## AN TOÀN SẢN PHẨM

Hướng Dẫn Để Sử Dụng An Toàn .....	3
------------------------------------	---

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên Các Bộ Phận Chính .....	5
Hướng Dẫn Vận Hành .....	6
Hướng Dẫn Bảo Dưỡng Máy .....	8
Khắc Phục Sự Cố .....	9
Thái Bỏ Sản Phẩm .....	10
Thông Tin Bảo Hành .....	11



LƯU Ý

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY TRƯỚC  
KHI SỬ DỤNG MÁY.  
HÃY CẤT GIỮ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY ĐỂ THAM KHẢO VỀ SAU.

## Hướng Dẫn Để Sử Dụng An Toàn

- Không được sử dụng máy này theo bất kỳ cách nào khác với mô tả trong sách hướng dẫn này.
- Hãy tháo tất cả bao gói và các phụ kiện quảng cáo khỏi máy trước khi sử dụng lần đầu tiên.
- Đảm bảo rằng điện áp của nguồn điện cung cấp phải tương ứng với giá trị ghi trên nhãn máy.
- Máy phải được giám sát khi đang hoạt động hay khi đã được cắm phích điện nguồn.
- Hãy rút phích điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng máy.
- Khi rút phích điện nguồn ra khỏi ổ cắm trên tường, tuyệt đối không được nắm vào dây nguồn để kéo, hãy nắm vào đầu phích cắm và rút phích cắm ra khỏi ổ cắm.
- Không để trẻ nhỏ hay những người không được phép sử dụng cầm nắm máy, hãy sử dụng máy này ngoài tầm với của chúng.
- Người bị suy giảm khả năng vận động, giảm nhận thức về giác quan, có nhược điểm về tâm thần hay người không quen với việc vận hành chỉ được sử dụng máy dưới sự giám sát của người có trách nhiệm hay người đã quen thuộc với hướng dẫn này.
- Hãy chú ý hơn nếu máy được sử dụng gần trẻ nhỏ.
- Không sử dụng máy này như một món đồ chơi.
- Không được sử dụng máy này ở ngoài trời hay trên bề mặt ẩm ướt, để tránh nguy cơ bị điện giật.
- Không được sử dụng bất kỳ phụ kiện nào khác với những phụ kiện được nhà sản xuất khuyên dùng.
- Không được sử dụng máy khi dây nguồn hay phích cắm điện bị hỏng và hãy đến trung tâm bảo hành được ủy quyền để sửa chữa ngay lập tức.
- Không được để đầu hút hay máy đè lên dây nguồn.
- Nếu máy được trang bị đầu hút bàn chải xoay, nguy hiểm có thể xảy ra nếu bạn để máy đè lên dây nguồn.
- Không được sử dụng dây nguồn để di chuyển hay cầm nắm máy.
- Hãy để máy tránh xa các nguồn nhiệt như bộ tản nhiệt, lò nướng... Hãy bảo vệ máy khỏi ánh nắng trực tiếp và độ ẩm.
- Không được chạm vào máy khi tay đang ướt.
- Không được nhét bất kỳ đồ vật nào vào các khe hở. Không sử dụng máy nếu có bất kỳ khe hở nào bị tắc.
- Khi rút phích điện nguồn của máy, hãy tắt công tắc nguồn chính, sau đó rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trên tường.
- Hãy cẩn thận hơn khi hút bụi trên cầu thang.

- Nếu lỗ hút bụi của máy bị tắc, hãy tắt máy và loại bỏ bụi bẩn trước khi bật lại.
- Khi thu dây nguồn, hãy giữ dây để tránh dây bị xoắn.
- Khi lắp đặt các phụ kiện, vệ sinh và bảo dưỡng hay trong trường hợp có sự cố, hãy tắt máy và rút phích điện nguồn khỏi ổ cắm điện.
- Hãy kéo dây nguồn đến chiều dài phù hợp trước khi sử dụng máy. Dấu màu vàng trên dây nguồn cho biết độ dài lý tưởng.  
Không kéo dây nguồn ra dài qua dấu đỏ.
- Máy này chỉ thích hợp để sử dụng trong gia đình và không dành cho sử dụng thương mại.
- Không được hút bất kỳ vật gì đang cháy như thuốc lá, diêm hay tro nóng.
- Không được sử dụng máy này trong phòng có độ ẩm không khí cao, không hút chất lỏng dễ cháy (như xăng dầu) và không được sử dụng máy trong phòng chứa những chất dễ cháy.
- Tuyệt đối không được hút bụi mà không sử dụng túi chứa bụi và bộ lọc của máy hút bụi.  
Mỗi khi sử dụng máy, hãy đảm bảo rằng túi chứa bụi và bộ lọc của máy hút bụi phải được lắp đặt đúng cách.
- Không được nhúng dây nguồn, phích cắm hoặc máy vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Thường xuyên kiểm tra máy và dây nguồn xem có bị hư hỏng không. Tuyệt đối không được bật máy khi máy đã bị hỏng.
- Trước khi vệ sinh và sau khi sử dụng máy, hãy tắt máy, rút phích điện nguồn và để máy nguội.
- Trước khi hút bụi, hãy loại bỏ tất cả các vật lớn hay sắc nhọn khỏi bề mặt dự định hút bụi, những vật đó có thể làm hỏng túi chứa bụi hay bộ lọc của máy hút bụi.
- Không được sử dụng máy với bộ lọc bẩn.
- Nếu dây nguồn bị hỏng, phải được thay thế bằng dây đặc biệt hay bộ rắp sẵn từ nhà sản xuất hay trung tâm bảo hành.
- Máy này có thể được sử dụng bởi trẻ nhỏ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan, trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn về việc sử dụng máy một cách an toàn và hiểu các nguy hiểm liên quan. Việc vệ sinh và bảo dưỡng máy được thực hiện bởi người dùng mà không được thực hiện bởi trẻ nhỏ trừ khi chúng được 8 tuổi trở lên và được giám sát. Trẻ nhỏ dưới 8 tuổi phải tránh xa máy và dây nguồn của máy. Không để trẻ nhỏ chơi đùa với máy này.



# Hướng Dẫn Vận Hành

## LẮP RÁP MÁY HÚT BỤI

### LƯU Ý

Luôn rút phích điện nguồn ra khỏi ổ cắm điện trước khi lắp ráp hay tháo các phụ kiện!

#### 1. Lắp ống mềm vào lỗ hút khí của máy hút bụi.

Đẩy ống mềm vào cho đến khi bạn nghe thấy tiếng tách - ống đã khớp vào đúng vị trí (Hình 1). Để tháo ống mềm, hãy nhấn nút khóa và tháo ống ra.

Lực hút có thể được điều chỉnh bằng tay trên tay cầm của vòi hút bụi.

Thanh trượt đóng - lực hút nhiều hơn. Thanh trượt mở - lực hút ít hơn.



Hình 1

#### 2. Gắn ống lồng vào ống nối dài

Trượt ống lồng lên ống nối dài và xoay nhẹ.

#### 3. Để tăng chiều dài ống lồng

Nhấn chốt nhựa và kéo ống nhỏ hơn ra ngoài.

#### 4. Gắn đầu hút sàn vào ống lồng

Đưa ống lồng vào đầu hút sàn và xoay nhẹ. Cần gạt (Hình 2) dùng để chuyển đầu hút sàn sang chổi quét (đối với sàn trơn) hay hút bụi mịn (đối với thảm).



Sàn trơn



Thảm



Hình 2

Trước khi sử dụng máy hút bụi, hãy đảm bảo các bộ lọc và túi chứa bụi được lắp đặt đúng vị trí và cố định.

Rút dây nguồn dài ra đến độ dài thích hợp. Đầu màu vàng trên dây nguồn cho biết độ dài lý tưởng. Không rút dây nguồn dài qua đầu đó!

1. Cắm phích cắm nguồn vào ổ cắm trên tường.
2. Nhấn công tắc nguồn để bật máy hút bụi.
3. Sau khi hút bụi xong, hãy tắt máy và rút phích cắm điện ra khỏi ổ cắm trên tường.
4. Để thu dây nguồn, hãy nhấn nút quấn dây. Giữ dây nguồn bằng tay kia để tránh dây bị xoắn.

### SỬ DỤNG MÁY HÚT BỤI

Nếu lực hút của máy hút bụi bị giảm ngay cả khi đầu hút sàn được nâng lên khỏi mặt sàn, hãy làm sạch bụi trong túi chứa bụi ngay lập tức.

**Cảnh báo:** nếu công suất hút thấp mặc dù đã làm sạch túi chứa bụi, có thể do một số lý do sau:

- Một số đường ống dẫn khí (như ống mềm, ống lồng, lỗ hút, đầu hút sàn hay các phụ kiện khác) bị tắc nghẽn.
- Bộ lọc gió vào trong túi chứa bụi bị bẩn hoặc cũ. Bộ lọc phải được làm sạch hoặc thay thế bằng một cái mới.
- Bộ lọc cửa thoát khí bị bẩn hoặc cũ. Bộ lọc phải được làm sạch hoặc thay thế bằng một cái mới.

Kiểm tra các vấn đề nêu trên và khắc phục sự cố trước khi sử dụng lại máy. Nếu bạn không thể xác định nguyên nhân của sự cố, hãy mang máy đến trung tâm bảo hành gần nhất. Tuyệt đối không được sử dụng máy nếu công suất hút thấp, vì điều này có thể làm hỏng động cơ không thể sửa chữa được.

## Hướng Dẫn Bảo Dưỡng Máy

Nên đổ sạch túi chứa bụi và vệ sinh bộ lọc của máy hút bụi sau mỗi lần sử dụng máy.

### ĐỔ SẠCH TÚI CHỨA BỤI

1. Hãy rút phích điện nguồn của máy, lấy ống ra khỏi lỗ hút.
2. Nhấn chốt trên thân máy (Hình 3) rồi tháo túi chứa bụi lên trên.
3. Mở nắp túi chứa bụi rồi đổ bụi vào thùng rác.
4. Sau khi lắp lại nắp, hãy lắp lại túi vào máy. Đảo bảo túi được đặt đúng vị trí.  
Bạn phải nghe tiếng tách phát ra từ các chốt tay cầm.



Hình 3

### THAY THẾ BỘ LỌC

- Các bộ lọc nên được làm sạch hay thay thế nếu thấy có bụi bẩn hay khi lực hút của máy bị giảm xuống. Hãy kiểm tra máy sau mỗi lần sử dụng.
- Để tránh làm hỏng máy, không được sử dụng máy nếu các bộ lọc chưa được lắp đặt đúng cách.
- Hãy rút phích cắm điện của máy trước khi thay thế các bộ lọc.
- Bạn có thể mua các bộ lọc phù hợp từ các đại lý hay đặt hàng từ nhà sản xuất.

### KIỂM TRA THAY THẾ BỘ LỌC NGOÀI

1. Nhấn để mở lưới lọc không khí ra ở phía sau của máy (Hình 4).
2. Tháo bộ lọc ra.
3. Bộ lọc có thể được làm sạch bằng cách gõ nhẹ vào bộ lọc. Nếu bị bẩn nặng, bạn có thể rửa bộ lọc bằng nước ấm rồi để khô tự nhiên.
4. Lắp lại bộ lọc đã làm sạch hay thay bộ lọc mới rồi đóng tấm lưới ở ngõ ra không khí.



Hình 4

### VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Các phụ kiện và máy có thể được lau sạch bằng khăn ẩm.

Không nhúng dây nguồn, phích cắm điện hay máy vào nước hay bất kỳ chất lỏng nào khác. Không sử dụng các chất tẩy rửa mạnh như dung môi hay chất ăn mòn để làm vệ sinh máy!

## Khắc Phục Sự Cố

Sự cố	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
<b>Động cơ không hoạt động</b>	Cắm phích điện nguồn vào ổ cắm trên tường không đúng cách.	Kiểm tra kết nối của phích cắm điện.
	Ổ cắm trên tường chưa được cấp điện.	Kiểm tra xem ổ cắm có điện hay không bằng cách thử với một thiết bị khác.
<b>Động cơ ngừng đột ngột khi đang hoạt động</b>	Lưu lượng gió thấp hay quá yếu dẫn đến bộ phận bảo vệ động cơ quá nhiệt đã tự động ngắt điện.	Rút dây nguồn. Kiểm tra và vệ sinh đường dẫn khí hút vào và ra, vệ sinh của bộ lọc, và nếu cần, hãy thay bộ lọc mới. Để máy hút bụi nguội hơn một giờ. Trước khi cắm phích điện nguồn, hãy xoay công tắc về vị trí số 0.
<b>Giảm công suất hút bụi</b>	Túi chứa bụi bị đầy hay bị tắc.	Đổ sạch và vệ sinh túi chứa bụi.
	Các bộ lọc bị tắc.	Làm sạch hay thay thế bộ lọc mới.
	Đầu hút bụi, ống hay ống mềm bị tắc.	Kiểm tra và thông đường ống hút khí vào và ra.
<b>Máy bị nóng lên</b>	Sự nóng lên của máy hút bụi trong quá trình hoạt động là bình thường, đó không phải là sự cố.	

Điện áp: 220-240V ~ 50Hz

Công suất danh định/Công suất tối đa: 1600W/2000W

Mức độ tiếng ồn: ≤84dB

## Thải Bỏ Sản Phẩm

Rác thải từ thiết bị điện và điện tử cần được thu gom riêng. Khi bạn cần thải bỏ máy này trong tương lai, không được vứt bỏ máy chung với rác thải thông thường.

Bằng cách tập trung để xử lý và tái chế sản phẩm thải bỏ, bạn đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.



# Thông Tin Bảo hành

## Điều khoản bảo hành

### ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, khách hàng vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây:

#### 1. Từ máy tính:

Truy cập vào trang web  
[www.toshiba18001529.com.vn](http://www.toshiba18001529.com.vn)

#### 2. Từ điện thoại:

Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí 18001529  
(Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/ Thứ Bảy: 08:00-17:00).

### LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành  
Tổng đài điện thoại miễn phí: 18001529
2. Các trung tâm bảo hành ủy quyền  
Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:  
[www.toshiba18001529.com.vn](http://www.toshiba18001529.com.vn)

### ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:

[www.toshiba-lifestyle.com/vn](http://www.toshiba-lifestyle.com/vn)  
[www.toshiba18001529.com.vn](http://www.toshiba18001529.com.vn)

### ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí
  - Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng qui định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 12 tháng bảo hành cho Sản Phẩm.
  - Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
    - Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
    - Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
    - Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do lỗi hư hỏng linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
    - Số máy trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.
2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí
  - Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
  - Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm không được bảo hành miễn phí.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, tai nạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bể hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt, lắp đặt sai kỹ thuật, ...
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

#### **GHỊCHÉP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:**

Trước khi tiến hành lắp đặt, quý khách vui lòng xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điền vào ô trống bên cạnh. Hãy tham khảo thông tin này khi quý khách cần liên hệ với Trạm bảo hành.

Kiểu máy: \_\_\_\_\_

Số máy: \_\_\_\_\_