USER MANUAL

REFRIGERATOR FREEZER

For Home Use Only

GR-RT238WE-PMY(**)
GR-RT312WE-PMY(**)
GR-RT351WE-PMY(**)



TOSHIBA

CONTENTS

1. Safety warnings 1

2. Proper use of the freezer 8

3. Structure and functions 11

4. Maintenance and care of the refrigerator.....16

5. Trouble shooting 21

6. Disposal of your appliance 22

Dear user :

- **Thank you very much for purchasing this Toshiba product.**
- **Read this user manual and become completely familiar with the product before. use in order to use this product safely and correctly.**
- **Keep this user manual in a handy place for future reference.**
- **Make sure that you received your warranty.**

1. Safety warnings

READ SAFETY PRECAUTIONS BEFORE INSTALLATION

To prevent injury to the user or other people and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instructions may cause harm or damage.

1.1 Warning

⚠ WARNING

Warning: risk of fire / flammable materials

- WARNING: Risk of fire disaster and explosion
  The refrigerant of the appliance is flammable, please be care not to damage the cooling pipes during installation and transportation. if gas leakage happens, please contact the distributor or local service agent, and the following precautions should be always taken:
  1. Open the windows for ensuring good ventilation.
  2. No fire around and please do not use other electric appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- WARNING: Risk of fire disaster and electric shock
  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Please unplug the power plug from socket when clean the appliance or leave the appliance nonuse for a long time.
- Do not use extension cord or ungrounded (two prong) adapters.
- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
- WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- WARNING: Please abandon the refrigerator according to local regulators for it use flammable cyclopentane foaming material and refrigerant.

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.
- WARNING: Please fill with potable water only. Please do not fill hot water or liquids other than potable water such as juices.
- DANGER: Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
  - Take of the doors.
  - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before attempting the Installation of accessory.
- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scraped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.
- For IEC standard: This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- For EN standard: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge If they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- Please do not use the appliance on traffic means (such as ship and so on).
- If noise, odor and smoking happens, please unplug the power plug Immediately, and contact the distributor or local service agent.

- Please do not put your hands under or behind the appliance to prevent from being hurt.
- Please leave the packing materials and other parts out of the reach of children to prevent from risk of suffocation.
- To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
  - Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
  - Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
  - Clean water tanks if they have not been used for 48h, flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5days. (note 1)
  - Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
  - Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice-cream and making ice cubes. (note 2)
  - One-, two- and three star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. (note 3)
  - For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for freezing foodstuffs. (note 4)
  - If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mouldy developing within the appliance.
- Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type.
- For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built in appliance.
- Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.
- WARNING: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

1.2 Meaning of safety warning symbols

Prohibition symbol

This is a prohibition symbol.
Any incompliance with instructions marked with this symbol may result in damage to the product or endanger the personal safety of the user.

Mandatory symbol

This is a mandatory symbol.
It is required to operate in strict observance of instructions marked with this symbol; or otherwise damage to the product or personal injury may be caused.

Cautioning symbol

This is a cautioning symbol.
Instructions marked with this symbol require special caution. Insufficient caution may result in slight or moderate injury, or damage to the product.

This manual contains lots of important safety information which shall be observed by the users.

1.3 Electricity related warnings



- Do not pull the power cord when pulling the power plug of the refrigerator. Please firmly grasp the plug and pull out it from the socket directly.
- To ensure safe use, do not damage the power cord or use the power cord when it is damaged or worn.



- Please do not touch the power plug with wet hand to prevent from electric shock.
- Please use a dedicated power socket and the power socket shall not be shared with other electrical appliances. The power plug should be firmly contacted with the socket or else fires might be caused.

- Please ensure that the grounding electrode of the power socket is equipped with a reliable grounding line.
- Please ask for help from persons with professional qualification to examine whether the socket is with reliable grounding line or not.
- It is the end-consumers' responsibility to change the ungrounded socket into grounded socket.



- Please turn off the valve of the leaking gas and then open the doors and windows in case of leakage of gas and other flammable gases. Do not unplug the refrigerator and other electrical appliances considering that spark may cause a fire.
- Do not use electrical appliances on the top of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

1.4 Warnings for using





- Do not arbitrarily disassemble or reconstruct the refrigerator, nor damage the refrigerant circuit; maintenance of the appliance must be conducted by a specialist.
- Damaged power cord must be replaced by the manufacturer, its maintenance department or related professionals in order to avoid danger.
- The gaps between refrigerator doors and between doors and refrigerator body are small, be noted not to put your hand in these areas to prevent from squeezing the finger. Please be gentle when close the refrigerator door to avoid falling articles.



- Do not pick foods or containers with wet hands in the freezing chamber when the refrigerator is running, especially metal containers in order to avoid frostbite.
- Do not allow any child to get into or climb the refrigerator; otherwise suffocation or falling injury of the child may be caused.
- Please do not put heavy or dangerous objects on top of the appliance (bottles, tableware, or something containing liquid).

1.5 Warnings for placement





- Do not put flammable, explosive, volatile and highly corrosive items in the refrigerator to prevent damages to the product or fire accidents.
- Do not place flammable items near the refrigerator to avoid fires.
- The refrigerator is intended for household use, such as storage of foods; it shall not be used for other purposes, such as storage of blood, drugs or biological products, etc.
- Do not store beer, beverage or other fluid contained in bottles or enclosed containers in the freezing chamber of the refrigerator ; or otherwise the bottles or enclosed containers may crack due to freezing to cause damages.

1.6 Warnings for energy

- Refrigerating appliances might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed.

- The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some products such as water ices should not be consumed too cold.

- The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food manufacturers for any kind of food and particularly for commercially quick-frozen food in food-freezer and frozen-food storage compartments or cabinets.

- The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen food in several layers of newspaper.

- The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.

- The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.

1.7 Warnings for disposal

- Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the refrigerator are flammable. Therefore, when the refrigerator is scrapped, it shall be kept away from any fire source and be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm.

- When the refrigerator is scrapped, disassemble the doors, and remove gasket of door and shelves; put the doors and shelves in a proper place, so as to prevent trapping of any child.

2. Proper use of the freezer

2.1 Placement











- Before the refrigerator is moved, take all objects inside out, fix the glass partitions, vegetable holder, freezing chamber drawers and etc. with tape, and tighten the leveling feet; close the doors and seal them with tape. During moving, the appliance shall not be laid upside down or horizontally, or be vibrated; the inclination during movement shall be no more than 45°.

- Before use, remove all packing materials, including button cushions, foam pads and tapes inside of the refrigerator; tear off the protective film on the doors and the refrigerator body. Keep away from heat and avoid direct sunlight. Do not place the freezer in moist or watery places to prevent rust or reduction of insulating effect.

- Do not spray or wash the refrigerator; do not put the refrigerator in moist places easy to be splashed with water so as not to affect the electrical insulation properties of the refrigerator.

- The refrigerator is placed in a well-ventilated indoor place; the ground shall be flat, and sturdy (rotate left or right to adjust the wheel for leveling if unstable).

- The top space of the refrigerator shall be greater than 30cm, the refrigerator should be placed against a wall with a free distance more than 10cm on the both side to facilitate heat dissipation, and the back of appliances is intended to be placed against a wall with a free distance not exceeding 5-7.5 cm, be careful not to damage the power cord when close to the wall.

Precautions before installation:
Before installation or adjusting of accessories, it shall be ensured that the refrigerator is disconnected from power. Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury.

2.2 Leveling feet

Schematic dia gram of the leveling feet



(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Adjusting procedures:

a. Turn the feet clockwise to raise the refrigerator;
b. Turn the feet counterclockwise to lower the refrigerator;
c. Adjust the right and left feet based on the procedures above to a horizontal level.

2.3 Changing the Light

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, its service agent or similar qualified person.



2.4 Starting





- Before initial start, keep the refrigerator still for two hours before connecting it to power supply.
- Before putting any fresh or frozen foods, the refrigerator shall have run for 2-3 hours, or for above 4 hours in summer when the ambient temperature is high.
- Spare enough space for convenient opening of the doors and drawers or statement by the distributor.

2.5 Energy saving tips

- The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance.
- Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

3. Structure and functions

3.1 Key components

GR-RT351WE-PMY(**)



GR-RT312WE-PMY(**)



GR-RT238WE-PMY(50)



(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

Refrigerating chamber

- The Refrigerating chamber is suitable for storage of a variety of fruits, vegetables, beverages and other food consumed in the short term, suggested storage time 3days to 5 days.
- Cooking foods shall not be put in the refrigerating chamber until cooled to room temperature.
- Foods are recommended to be sealed up before putting into the refrigerator.
- The glass shelves can be adjusted up or down for a reasonable amount of storage space and easy use.

Freezing chamber

- The low temperature freezing chamber may keep food fresh for a long time and it is mainly used to store frozen foods and making ice.

- The freezing chamber is suitable for storage of meat, fish, rice balls and other foods not to be consumed in short term.

- Chunks of meat are preferably to be divided into small pieces for easy access. Please be noted food shall be consumed within the shelf time.

Drawers, food boxes, shelves, etc. placed according to the position in the picture above are the most energy efficient.

Note: Storage of too much food during operation after the initial refrigerator. Foods stored shall not block the air outlet; or otherwise the freez ing effect will also be adversely affected.

3.2 Functions



(The picture above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical product or statement by the distributor)

1. Operation button

A: Temperature setting button of refrigerator compartment

2. Control panel

LED 1: super cool setting,the highest setting
LED 2: coldest setting
LED 3: colder setting
LED 4: cold setting

3. Unlock/Lock
1) Under normal conditions, the unit will lock after15seconds of no door activity or button operation;
2) While in the locked state, press and hold the TEMP 3Sec-Unlock for 3 seconds to unlock;

4. Display

The display lights up when the door is open and turns off after the door is closed; If a 'Visible Fault Code' type fault occurs and the door is open, the fault code will be displayed. When electrify the refrigerator for first time, all keys on the display light up fully for 3 seconds, and then the refrigerator runs according to coldest setting. In case of a failure, the corresponding LED blinks.

Fault Codes	Fault Name
LED1 and LED2 Flashing	Refrigerator Sensor Fault
LED1 and LED3 Flashing	Freezer Defrost Sensor Fault
LED1 and LED4 Flashing	Ambient Temperature Fault

5. Temperature Setting

Each press of the TEMP 3Sec-Unlock changes the temperature setting in the following sequence: LED2—LED1—LED4—LED3—LED2—……

6. Super Cool Mode Settings

(1) When the refrigerator is not in the off mode, press TEMP 3Sec-Unlock the button to switch to 'Super Cool' mode;

(2) The refrigerator automatically sets to 2°C, and the super cool indicator lights up;

7. Exiting Super Cool Mode

(1) After running for 6 hours in super cool mode, the system automatically exits super cool mode;

(2) Adjusting the setting can also exit super cool mode;

(3) After exiting super cool mode, the display setting in the refrigerator compartment remains unchanged, operating at the highest setting.

4. Maintenance and care of the refrigerator

4.1 Overall cleaning

- Dusts behind the refrigerator and on the ground shall be timely cleaned to improve the cooling effect and energy saving.

- Check the door gasket regularly to make sure there are no debris. Clean the door gasket with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent.

- The interior of the refrigerator should be cleaned regularly to avoid odor.



- Please turn off the power before cleaning interior, remove all foods, drinks, shelves, drawers, etc.

- Use a soft cloth or sponge to clean the inside of the refrigerator, with two tablespoons of baking soda and a quart of warm water. Then rinse with water and wipe clean. After cleaning, open the door and let it dry naturally before turning on the power.

- For areas that are difficult to clean in the refrigerator (such as narrow sandwiches, gaps or corners), it is recommended to wipe them regularly with a soft rag, soft brush, etc. and when necessary, combined with some auxiliary tools (such as thin sticks) to ensure no contaminants or bacterial accumulation in these areas.

- Do not use soap, detergent, scrub powder, spray cleaner, etc. as these may cause odors in the interior of the refrigerator or contaminated food.

- Clean the bottle frame, shelves and drawers with a soft cloth dampened with soapy water or diluted detergent. Dry with a soft cloth or dry naturally.

- Wipe the outer surface of the refrigerator with a soft cloth dampened with soapy water, detergent, etc., and then wipe dry.

- Do not use hard brushes, clean steel balls, wire brushes, abrasives (such as toothpastes), organic solvents (such as alcohol, acetone, Isoamyl acetate, etc.), boiling water, acid or alkaline items, which may damage the fridge surface and interior. Boiling water and organic solvents such as benzene may deform or damage plastic parts.

- Do not rinse directly with water or other liquids during cleaning to avoid short circuits or affect electrical Insulation after immersion.

Please unplug the refrigerator for defrost and cleaning.

4.2 Cleaning method for glass shelves:

- Lift the rear of the glass shelf slightly and pull it outwards;
- Tilt the glass shelf slightly downward at a certain angle and remove it;
- Remove the glass shelf and clean it as needed;
- Install the glass shelf by reversing the removal process.



4.3 Defrosting

- This refrigerator is made according to the principle of air cooling, so it has an automatic defrosting function. Frost formed due to seasonal or temperature changes can also be removed manually by disconnecting the power from the device or wiping with a dry towel.

4.4 Out of operation

- Power failure: If there is a power failure, the food in the refrigerator can be kept for several hours even in summer; in the event of a power failure, the opening time should be reduced and fresh food should no longer be placed in the refrigerator.
- Long-term non-use: The electrical plug should be unplugged and then cleaned; open the refrigerator door to prevent odors.
- Movement: Before moving the refrigerator, remove all items from the inside to the outside, secure the glass shelf, fruit vegetable bin cover, freezer drawers, etc., and tighten the leveling feet; close the door and seal with tape. The equipment shall not be inverted or placed horizontally during the moving process; the inclination when moving shall not be greater than 45°.

The appliance shall run continuously once it is started. Generally, the operation of the appliance shall not be interrupted; otherwise the service life may be impaired.

4.5 Addition of Freshening Installation and Replacement Instructions

(1) Freshening Installation Steps for Refrigerator:

a.Remove the sealed freshening component from the refrigerator door tray or the refrigerated air duct (from bottom to top).
The steps to remove the freshening component from the refrigeration air duct are as follows:



b. Open the sealing film, and take out the freshening component.Remove the sealing strip from the top of the back of the freshening component.



c. Align the freshening component with the air duct, move the freshening component from top to bottom, and attach the buckle to the air duct hook. After moving, please ensure that the freshening component is correctly installed.



(2) Installation Steps for Freezer Deodorizer:

a.Remove the sealed freshening component from the refrigerator door tray or the freezer air duct (from bottom to top).
The steps to remove the freshening component from the freezer air duct are as follows:



b. Open the sealing film, and take out the freshening component.Remove the sealing strip from the top of the back of the freshening component.



c. Align the freshening component with the air duct, move the freshening component from top to bottom, and attach the buckle to the air duct hook. After moving, please ensure that the freshening component is correctly installed.



(3) Deodorizer Notice

a. This product is not edible.
b. Please place in a location out of reach of children.
c. Avoid direct sunlight or high-temperature storage.
d. Do not use for any other purpose.
e. When using the deodorizer component, ensure it stands upright.
f. Replace the deodorizer component in the refrigerator every 5-6 months, or when the gel remains only to the position shown in the diagram.



4.6 Damper adjusting slider

- The refrigerator can keep memory of following running status when power off.



- The temperature inside the freezer can be adjusted by changing the position of the damper slider.The initial position of the damper slider is at position A.If lower temperature inside the freezer is required, you can adjust the damper slider from the position A to left side.
- For better use of the refrigerator , it is recommended to keep the damper slider at initial position.

5. Trouble shooting

- You may try to solve the following simple problems by yourself. If them cannot be solved, please contact the after-sales department.

Occurrence	Possible cause/inspection items
Failed operation	Check whether the appliance is connected to power or whether the plug is in well contact Check whether the voltage is too low Check whether there is a power failure or partial circuits have tripped
Odor	Odorous foods shall be tightly wrapped Check whether there is any rotten food Clean the inside of the refrigerator Replace the deodorizer block
Long-time operation of the compressor	Long operation of the refrigerator is normal in summer when the ambient temperature is high It is not suggestible having too much food in the appliance at the same time Food shall get cool before being put into the appliance The doors are opened too frequently
Light fails to get lit	Check whether the refrigerator is connected to power supply and whether the illuminating light is damaged Have the light replaced by a specialist
Doors cannot be properly closed	The door is stuck by food packages Too much food is placed The refrigerator is tilted
Loud noise	Check whether the floor is level and whether the refrigerator is placed stably Check whether accessories are placed at proper locations
Door seal fails to be tight	Remove foreign matters on the door seal Heat the door seal and then cool it for restoration (or blow it with an electrical drier or use a hot towel for heating)
Water pan overflows	There is too much food in the chamber or food stored contains too much water,resulting in heavy defrosting The doors are not closed properly, resulting in frosting due to entry of air and increased water due to defrosting
Hot housing	Heat dissipation of the built-in condenser via the housing, which is normal When housing becomes hot due to high ambient temperature, storage of too much food or shutdown of the compressor is shut down, provide sound ventilation to facilitate heat dissipation
Surface condensation	Condensation on the exterior surface and door seals of the refrigerator is normal when the ambient humidity is too high. Just wipe the condensate with a clean towel
Abnormal noise	Buzz: The compressor may produce buzzes during operation, and the buzzes are loud particularly upon start or stop. This is normal. Creak: Refrigerant flowing inside of the appliance may produce creak, which is normal

6. Disposal of your appliance

Correct Disposal of this product:
This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

AMBIENT TEMPERATURE

This appliance is designed to operate in ambient temperature specified by its category marked onthe rating plate.

Climate category	Ambient temperature (from...to...)
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

#Details**Matter**

Guangzhou Midea Hualing Refrigerator Co.,Ltd
No.5, Xinguangsi Road, Qian Feng,
Zhujiang Nansha District, Guangzhou City,
Guang Dong Province P. R. China
MADE IN CHINA/BUATAN CHINA

https://www.toshiba-lifestyle.com/my/

MANUAL PENGGUNA

PETI SEJUK BEKU

Untuk Kegunaan Rumah Sahaja

GR-RT238WE-PMY(**)
GR-RT312WE-PMY(**)
GR-RT351WE-PMY(**)

TOSHIBA

KANDUNGAN

1. Amaran keselamatan 1

2. Penggunaan peti sejuk beku yang betul 8

3. Struktur dan fungsi 11

4. Penyelenggaraan dan penjagaan peti sejuk 16

5. Penyelesaian masalah 21

6. Pelupusan perkakas anda 22

Pengguna yang dihormati:

- **Terima kasih banyak kerana membeli produk Toshiba ini.**
- **Baca manual pemilik ini dan kenali sepenuhnya produk sebelum digunakan untuk menggunakan produk ini dengan selamat dan betul.**
- **Simpan manual pemilik ini di tempat yang berguna untuk rujukan masa hadapan.**
- **Pastikan anda menerima jaminan anda.**

1. Amaran keselamatan

BACA LANGKAH BERJAGA-JAGA KESELAMATAN SEBELUM PEMASANGAN

Untuk mengelakkan kecederaan kepada pengguna atau orang lain dan kerosakan harta benda, arahan berikut mesti dipatuhi. Operasi yang salah kerana mengabaikan arahan boleh menyebabkan bahaya atau kerosakan.

1.1 Amaran

⚠Amaran

Amaran: risiko kebakaran / bahan mudah terbakar

- AMARAN: Risiko bencana kebakaran dan letupan
  Bahan penyejuk perkakas mudah terbakar, sila berhati-hati agar tidak merosakkan paip bahan penyejuk semasa pemasangan dan pengangkutan. Jika kebocoran gas berlaku, sila hubungi pengedar atau ejen perkhidmatan tempatan, dan langkah berjaga-jaga berikut hendaklah sentiasa diambil:
  1. Buka tingkap untuk memastikan pengudaraan yang baik.
  2. Tiada api di sekeliling dan sila jangan gunakan perkakas elektrik lain.
- Perkakas ini bertujuan untuk digunakan dalam rumah dan aplikasi serupa seperti kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja lain; rumah ladang dan oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman lain; persekitaran jenis katil dan sarapan; katering dan aplikasi bukan runcit yang serupa.
- Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan bahawa mereka tidak bermain dengan perkakas.
- AMARAN: Risiko bencana kebakaran dan kejutan elektrik
  Kord kuasa hendaklah diganti apabila ia telah rosak. Sila hubungi pengedar atau ejen perkhidmatan tempatan untuk penggantian.
- Sila cabut palam kuasa daripada soket apabila membersihkan perkakas atau biarkan perkakas tidak digunakan untuk masa yang lama.
- Jangan gunakan kord sambungan atau penyesuai yang tidak dibumikan (dua-serampang).
- AMARAN: Pastikan bukaan pengudaraan di dalam kepungan perkakas atau dalam struktur terbina dalam bersih daripada halangan.
- AMARAN: Jangan gunakan peranti mekanikal atau cara lain untuk mempercepatkan proses penyahbekuan, selain daripada yang disyorkan oleh pengilang.
- AMARAN: Jangan rosakkan litar bahan penyejuk.
- AMARAN: Jangan gunakan peralatan elektrik di dalam petak penyimpanan makanan perkakas, melainkan jenis yang disyorkan oleh pengilang.

- AMARAN: Sila lupuskan peti sejuk mengikut pengawal selia tempatan kerana ia menggunakan bahan berbuih siklopentana dan bahan penyejuk yang mudah terbakar.
- AMARAN: Apabila meletakkan perkakas, pastikan kord bekalan tidak terperangkap atau rosak.
- AMARAN: Jangan letak berbilang alur keluar soket mudah alih atau bekalan kuasa mudah alih di bahagian belakang perkakas.
- AMARAN: Sila isi dengan air yang boleh diminum sahaja. Tolong jangan isi air panas atau cecair selain air yang boleh diminum, seperti jus.
- BAHAYA: Risiko terperangkap kanak-kanak. Sebelum anda membuang peti sejuk atau penyejuk beku yang lama anda:
  —Tanggalkan pintu.
  —Biarkan rak di tempatnya supaya kanak-kanak tidak mudah memanjat ke dalam.
- Peti sejuk mesti diputuskan daripada sumber bekalan elektrik sebelum mencuba pemasangan aksesori.
- Bahan penyejuk dan bahan berbuih siklopentana yang digunakan untuk peti sejuk adalah mudah terbakar. Oleh itu, apabila perkakas itu dibuang, ia hendaklah dijauhkan daripada sebarang punca kebakaran dan dipulihkan oleh syarikat pemulihan khas yang mempunyai kelayakan yang sepadan selain daripada dilupuskan melalui pembakaran, untuk mengelakkan kerosakan kepada alam sekitar atau sebarang bahaya lain.
- Untuk standard IEC: Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka.
- Untuk standard EN: Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur dari 8 tahun ke atas dan orang yang kurang keupayaan fizikal deria atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan jika mereka telah diberi penyeliaan atau arahan mengenai penggunaan perkakas dengan cara yang selamat dan memahami bahaya terbabit. Kanak-kanak tidak boleh bermain dengan perkakas. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dibuat oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
- Tolong jangan gunakan perkakas pada laluan lalu lintas (seperti kapal dan sebagainya).
- Jika bunyi bising, bau dan merokok berlaku, sila cabut palam kuasa dengan segera, dan hubungi pengedar atau ejen perkhidmatan tempatan.
- Tolong jangan letakkan tangan anda di bawah atau di belakang perkakas untuk mengelakkan daripada cedera.

- Sila tinggalkan bahan pembungkusan dan bahagian lain di luar jangkauan kanak-kanak untuk mengelakkan risiko lemas.
- Untuk mengelakkan pencemaran makanan, sila patuhi arahan berikut:
  - — Pintu terbuka untuk tempoh yang lama boleh menyebabkan peningkatan ketara suhu dalam petak perkakas.
  - — Bersihkan dengan kerap permukaan yang boleh bersentuhan dengan makanan dan sistem saliran yang boleh diakses.
  - — Bersihkan tangki air jika ia tidak digunakan selama 48 jam, siram sistem air yang disambungkan ke bekalan air jika air tidak diambil selama 5 hari. (nota 1)
  - — Simpan daging dan ikan mentah dalam bekas yang sesuai di dalam peti sejuk, supaya ia tidak bersentuhan atau menitis ke makanan lain.
  - — Petak makanan beku dua bintang sesuai untuk menyimpan makanan pra-beku, menyimpan atau membuat ais krim dan membuat kiub. (nota 2)
  - — Petak satu-, dua- dan tiga bintang tidak sesuai untuk membekukan makanan segar. (nota 3)
  - — Untuk perkakas tanpa petak 4 bintang: perkakas penyejukan ini tidak sesuai untuk membekukan bahan makanan. (nota 4)
  - — Jika perkakas penyejuk dibiarkan kosong untuk tempoh yang lama, matikan, nyahbeku, bersihkan, keringkan, dan biarkan pintu terbuka untuk mengelakkan acuan berkembang di dalam perkakas.
- Nota 1,2,3: Sila sahkan sama ada ia boleh digunakan mengikut jenis petak produk anda.
- Untuk perkakas berdiri bebas: perkakas penyejukan ini tidak bertujuan untuk digunakan sebagai perkakas terbina dalam.
- Sebarang penggantian atau penyelenggaraan lampu LED bertujuan untuk dibuat oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang berkelayakan yang serupa.
- AMARAN : Untuk mengelakkan bahaya akibat ketidakstabilan perkakas, ia mesti diperbaiki mengikut arahan.

1.2 Maksud simbol amaran keselamatan

Simbol larangan

Ini adalah simbol larangan.
Sebarang ketidakpatuhan terhadap arahan yang ditandakan dengan simbol ini boleh mengakibatkan kerosakan pada produk atau membahayakan keselamatan peribadi pengguna.

Simbol wajib

Ini adalah simbol wajib.
Ia dikehendaki beroperasi dengan mematuhi arahan yang ditanda dengan simbol ini; atau sebaliknya kerosakan pada produk atau kecederaan peribadi mungkin disebabkan.

Simbol peringatan

Ini adalah simbol peringatan.
Arahan yang ditanda dengan simbol ini memerlukan perhatian khusus. Berhati-hati yang tidak mencukupi boleh mengakibatkan kecederaan ringan atau sederhana, atau kerosakan pada produk.

Manual ini mengandungi banyak maklumat keselamatan penting yang perlu dipatuhi oleh pengguna.

1.3 Amaran berkaitan elektrik





- Jangan tarik kord kuasa semasa menarik palam kuasa peti sejuk. Sila genggam palam dengan kuat dan cabut terus dari soket.
- Untuk memastikan penggunaan yang selamat, jangan rosakkan kord kuasa atau gunakan kord kuasa apabila ia rosak atau haus.
- Tolong jangan sentuh palam kuasa dengan tangan yang basah untuk mengelakkan daripada renjatan elektrik.
- Sila gunakan soket kuasa khusus dan soket kuasa tidak boleh dikongsi dengan peralatan elektrik lain. Palam kuasa hendaklah disentuh dengan kuat ke soket atau kebakaran mungkin berpunca.

- Sila pastikan bahawa elektrod pembumian soket kuasa dilengkapi dengan talian pembumian yang boleh dipercayai.
- Sila minta bantuan daripada orang yang mempunyai kelayakan profesional untuk memeriksa sama ada soket itu mempunyai talian pembumian yang boleh dipercayai atau tidak.
- Adalah menjadi tanggungjawab pengguna akhir untuk menukar soket yang tidak dibumikan kepada soket yang dibumikan.



- Sila matikan injap gas yang bocor dan kemudian buka pintu dan tingkap sekiranya berlaku kebocoran gas dan gas mudah terbakar lain. Jangan cabut plag peti sejuk dan peralatan elektrik lain memandangkan percikan api boleh menyebabkan kebakaran.
- Jangan gunakan peralatan elektrik di atas perkakas, melainkan jenis yang disyorkan oleh pengilang.

1.4 Amaran untuk penggunaan



- Jangan sewenang-wenangnya membuka atau membina semula peti sejuk, atau merosakkan litar bahan penyejuk; penyelenggaraan perkakas mesti dijalankan oleh pakar.
- Kord kuasa yang rosak mesti diganti oleh pengilang, jabatan penyelenggaraannya atau profesional yang berkaitan untuk mengelakkan bahaya.



- Celah antara pintu peti sejuk dan antara pintu dan badan peti sejuk adalah kecil, ambil perhatian untuk tidak meletakkan tangan anda di kawasan ini untuk mengelakkan daripada memerah jari. Sila berhati-hati semasa menutup pintu peti sejuk untuk mengelakkan barang terjatuh.



- Jangan pilih makanan atau bekas dengan tangan basah di dalam ruang pembekuan semasa peti sejuk berjalan, terutamanya bekas logam untuk mengelakkan radang dingin.
- Jangan benarkan mana-mana kanak-kanak masuk ke dalam atau memanjat peti sejuk; jika tidak lemas atau kecederaan terjatuh kanak-kanak mungkin disebabkan.
- Tolong jangan letakkan objek berat atau berbahaya di atas perkakas (botol, pinggan mangkuk, atau sesuatu yang mengandungi cecair).

1.5 Amaran untuk penempatan





- Jangan letakkan barang mudah terbakar, mudah meletup, meruap dan sangat menghakis di dalam peti sejuk untuk mengelakkan kerosakan pada produk atau kemalangan kebakaran.
- Jangan letak barang mudah terbakar berhampiran peti sejuk untuk mengelakkan kebakaran.
- Peti sejuk bertujuan untuk kegunaan isi rumah, seperti penyimpanan makanan; ia tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, seperti penyimpanan darah, ubat-ubatan atau produk biologi, dsb.
- Jangan simpan bir, minuman atau cecair lain yang terkandung dalam botol atau bekas tertutup di dalam ruang pembekuan peti sejuk; atau sebaliknya botol atau bekas tertutup mungkin retak akibat pembekuan untuk menyebabkan kerosakan.

1.6 Amaran untuk tenaga

- Perkakas penyejukan mungkin tidak beroperasi secara konsisten (kemungkinan penyahbekuan kandungan atau suhu menjadi terlalu panas dalam petak makanan beku) apabila diletakkan untuk tempoh masa yang panjang di bawah hujung sejuk julat suhu yang direka bentuk untuk perkakas penyejukan.
- Hakikat bahawa minuman berkarbonat tidak boleh disimpan dalam petak atau kabinet pembekuan makanan atau dalam petak atau kabinet suhu rendah, dan sesetengah produk seperti ais air tidak boleh dimakan terlalu sejuk.
- Keperluan untuk tidak melebihi masa penyimpanan yang disyorkan oleh pengilang makanan untuk apa-apa jenis makanan dan terutamanya untuk makanan cepat beku secara komersial dalam peti sejuk beku makanan dan petak atau kabinet penyimpanan makanan beku.
- Langkah berjaga-jaga yang perlu untuk mengelakkan kenaikan suhu makanan sejuk beku yang tidak wajar semasa mencair beku alat penyejuk, seperti membungkus makanan sejuk beku dalam beberapa lapisan surat khabar.
- Fakta bahawa kenaikan suhu makanan beku semasa penyahbekuan manual, penyelenggaraan atau pembersihan boleh memendekkan hayat penyimpanan.
- Untuk pintu atau penutup yang dipasang dengan ibu kunci dan anak kunci, anak kunci itu harus dijauhkan daripada capaian kanak-kanak dan tidak berada di sekitar perkakas penyejukan, untuk mengelakkan kanak-kanak daripada terkunci di dalam.

1.7 Amaran untuk pelupusan

- Bahan penyejuk dan bahan berbuih siklopentana yang digunakan untuk peti sejuk adalah mudah terbakar. Oleh itu, apabila peti sejuk itu dibuang, ia hendaklah dijauhkan daripada sebarang punca kebakaran dan dipulihkan oleh syarikat pemulihan khas yang mempunyai kelayakan yang sepadan selain daripada dilupuskan melalui pembakaran, untuk mengelakkan kerosakan kepada alam sekitar atau sebarang bahaya.
- Apabila peti sejuk dibuang, buka pintu, dan keluarkan gasket pintu dan rak; letakkan pintu dan rak di tempat yang betul, untuk mengelakkan terperangkap mana-mana kanak-kanak.

2. Penggunaan peti sejuk beku yang betul

2.1 Penempatan











- Sebelum peti sejuk dialihkan, keluarkan semua objek ke dalam, betulkan sekatan kaca, pemegang sayur, laci ruang pembekuan dan lain-lain dengan pita, dan ketatkan kaki meratakan; tutup pintu dan tutupnya dengan pita. Semasa bergerak, perkakas tidak boleh diletakkan terbalik atau mendatar, atau digetarkan; kecondongan semasa pergerakan hendaklah tidak lebih daripada 45°.
- Sebelum digunakan, keluarkan semua bahan pembungkusan, termasuk kusyen bawah, pad buih dan pita di dalam peti sejuk; koyakkan filem pelindung pada pintu dan badan peti sejuk. Jauhkan dari haba dan elakkan cahaya matahari langsung. Jangan letakkan peti sejuk beku di tempat yang lembap atau berair untuk mengelakkan karat atau pengurangan kesan penebat.
- Jangan sembur atau basuh peti sejuk; jangan letakkan peti sejuk di tempat yang lembap mudah disimbah air supaya tidak menjejaskan sifat penebat elektrik peti sejuk.
- Peti sejuk diletakkan di tempat tertutup yang berventilasi baik; tanah hendaklah rata, dan kukuh (putar ke kiri atau kanan untuk melaraskan roda untuk meratakan jika tidak stabil).
- Ruang atas peti sejuk hendaklah lebih besar daripada 30cm, peti sejuk perlu diletakkan bersebelahan dengan dinding dengan jarak bebas lebih daripada 10cm di kedua -dua belah untuk memudahkan pengaliran haba, dan bahagian belakang peralatan perlu diletakkan bersebelahan dengan dinding dengan jarak bebas tidak melebihi 5-7.5 cm, berhati-hati untuk tidak merosakkan wayar kuasa apabila berdekatan dengan

Langkah berjaga-jaga sebelum pemasangan:

Sebelum pemasangan atau pelarasan aksesori, ia hendaklah dipastikan bahawa peti sejuk diputuskan daripada kuasa. Langkah berjaga-jaga hendaklah diambil untuk mengelakkan kejatuhan pemegang daripada menyebabkan sebarang kecederaan diri.

2.2 Meratakan kaki

Gambarajah skematik kaki meratakan:



(Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar)

Prosedur pelarasan:

a. Pusingkan kaki mengikut arah jam untuk menaikkan peti sejuk;

b. Pusingkan kaki lawan jam untuk menurunkan peti sejuk;

c. Laraskan kaki kanan dan kiri berdasarkan prosedur di atas ke tahap mendatar.

2.3 Menukar lampu

Sebarang penggantian atau penyelenggaraan lampu LED bertujuan untuk dibuat oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau orang berkelayakan yang serupa.



2.4 Bermula





- Sebelum memulakan, biarkan peti sejuk diam selama dua jam sebelum menyambungnya kepada bekalan kuasa.
- Sebelum meletakkan apa-apa makanan segar atau beku, peti sejuk hendaklah berjalan selama 2-3 jam, atau melebihi 4 jam pada musim panas apabila suhu persekitaran tinggi.
- Luangkan ruang yang cukup untuk membuka pintu dan laci atau penyata dengan mudah oleh pengedar.

2.5 Petua penjimatan tenaga

- Perkakas hendaklah terletak di kawasan paling sejuk di dalam bilik, jauh dari peralatan penghasil haba atau saluran pemanas, dan jauh dari cahaya matahari langsung.
- Biarkan makanan panas sejuk ke suhu bilik sebelum dimasukkan ke dalam perkakas. Kelebihan beban perkakas memaksa pemampat untuk berjalan lebih lama. Makanan yang membeku terlalu perlahan mungkin kehilangan kualiti, atau rosak.
- Pastikan anda membungkus makanan dengan betul, dan lap bekas sehingga kering sebelum meletakkannya di dalam perkakas. Ini mengurangkan pembentukan fros di dalam perkakas.
- Tong penyimpanan perkakas tidak boleh dialas dengan kerajang aluminium, kertas lilin atau tuala kertas. Pelapik mengganggu peredaran udara sejuk, menjadikan perkakas kurang cekap.
- Susun dan labelkan makanan untuk mengurangkan bukaan pintu dan carian lanjutan. Keluarkan seberapa banyak item yang diperlukan pada satu masa, dan tutup pintu secepat mungkin.

3. Struktur dan fungsi

3.1 Komponen utama

GR-RT351WE-PMY(**)



GR-RT312WE-PMY(**)



GR-RT238WE-PMY(50)



(Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar)

Ruang penyejukan

- Ruang penyejukan sesuai untuk menyimpan pelbagai buah-buahan, sayur-sayuran, minuman dan makanan lain yang digunakan dalam jangka pendek, masa penyimpanan yang dicadangkan 3 hari hingga 5 hari.
- Makanan memasak tidak boleh dimasukkan ke dalam ruang penyejukan sehingga disejukkan ke suhu bilik.
- Makanan disyorkan untuk ditutup sebelum dimasukkan ke dalam peti sejuk.
- Rak kaca boleh dilaraskan ke atas atau ke bawah untuk jumlah ruang simpanan yang munasabah dan mudah digunakan.

Ruang pembekuan

- Ruang pembekuan suhu rendah boleh menyimpan makanan segar untuk masa yang lama dan ia digunakan terutamanya untuk menyimpan makanan beku dan membuat ais.
- Ruang pembekuan sesuai untuk penyimpanan daging, ikan, bebola nasi dan makanan lain yang tidak boleh dimakan dalam jangka pendek.
- Ketulan daging sebaiknya dibahagikan kepada kepingan kecil untuk memudahkan akses. Sila ambil perhatian bahawa makanan hendaklah dimakan dalam masa penyimpanan.

Laci, kotak makanan, rak dan sebagainya yang diletakkan mengikut kedudukan dalam gambar di atas adalah yang paling jimat tenaga.

Nota: Penyimpanan terlalu banyak makanan semasa operasi selepas peti sejuk awal. Makanan yang disimpan tidak boleh menghalang saluran keluar udara; atau sebaliknya kesan pembekuan juga akan terjejas.

3.2 Fungsi



(Gambar rajah di atas hanyalah sebagai rujukan. Konfigurasi sebenar akan bergantung pada produk fizikal atau kenyataan oleh pengedar)

1. Butang operasi

A: Butang tetapan suhu ruang sejuk peti sejuk

2. Panel kawalan

LED 1: tetapan super sejuk, tetapan tertinggi
LED 2: tetapan paling sejuk
LED 3: tetapan lebih sejuk
LED 4: tetapan sejuk

3. Buka/Kunci
1) Di bawah keadaan normal, unit akan dikunci selepas 15 saat tiada aktiviti pintu atau operasi butang;
2) Semasa dalam keadaan terkunci, tekan dan tahan TEMP 3Sec-Unlock selama 3 saat untuk membuka;

4. Paparan
Paparan menyala apabila pintu dibuka dan padam selepas pintu ditutup; Jika berlaku kesalahan jenis 'Kod Kegagalan Terlihat' dan pintu terbuka, kod kesalahan akan dipaparkan. Apabila elektrik peti sejuk untuk kali pertama, semua kekunci pada paparan menyala sepenuhnya selama 3 saat, dan kemudian peti sejuk berfungsi mengikut tetapan paling sejuk. Dalam kes kegagalan, LED yang berkaitan.

Kod Kegagalan	Nama Kegagalan
LED1 dan LED2 Berkelip	Kegagalan Sensor Peti Sejuk
LED1 dan LED3 Berkelip	Kegagalan Sensor Penyejukan Beku
LED1 dan LED4 Berkelip	Kegagalan Suhu Sekitar

5. Tetapan Suhu
Setiap tekanan pada TEMP 3Sec-Unlock menukar tetapan suhu dalam urutan berikut: LED2—LED1—LED4—LED3—LED2— ……

6. Tetapan Mod Super Sejuk
(1) Apabila peti sejuk tidak dalam mod mati, tekan TEMP 3Sec-Unlock butang untuk bertukar ke mod 'Super Sejuk';
(2) Peti sejuk secara automatik ditetapkan pada 2°C, dan penunjuk super sejuk menyala;

7. Keluar Mod Super Sejuk
(1) Selepas beroperasi selama 6 jam dalam mod super sejuk, sistem secara automatik keluar dari mod super sejuk;
(2) Melaraskan tetapan juga boleh keluar dari mod super sejuk;
(3) Selepas keluar dari mod super sejuk, tetapan paparan dalam peti sejuk kekal tidak berubah, beroperasi pada tetapan tertinggi.

4. Penyelenggaraan dan penjagaan peti sejuk

4.1 Pembersihan keseluruhan

- Habuk di belakang peti sejuk dan di atas lantai mesti dibersihkan untuk meningkatkan kesan penyejukan dan penjimatan tenaga.
- Periksa gasket pintu dengan kerap untuk memastikan tiada serpihan. Bersihkan gasket pintu dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun atau detergen cair.
- Bahagian dalam peti sejuk perlu dibersihkan dengan kerap untuk mengelakkan bau.



- Sila matikan kuasa sebelum membersihkan bahagian dalam, keluarkan semua makanan, minuman, rak, laci, dsb.
- Gunakan kain lembut atau span untuk membersihkan bahagian dalam peti sejuk, dengan dua sudu soda penaik dan satu liter air suam. Kemudian bilas dengan air dan lap bersih. Selepas membersihkan, buka pintu dan biarkan ia kering secara semula jadi sebelum menghidupkan kuasa.
- Untuk kawasan yang sukar dibersihkan di dalam peti sejuk (seperti tempat sempit, celah atau sudut), disyorkan untuk mengelapnya dengan kerap menggunakan kain lembut, berus lembut, dsb. dan apabila perlu, dikombinasikan dengan beberapa alat bantu (seperti kayu nipis) untuk memastikan tiada bahan cemar atau pengumpulan bakteria di kawasan ini.
- Jangan menggunakan sabun, deterjen, serbuk gosok, pembersih semburan, dsb., kerana ini boleh menyebabkan bau dalam peti sejuk atau makanan yang tercemar.
- Bersihkan rangka botol, rak dan laci dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun atau detergen cair. Keringkan dengan kain lembut atau keringkan secara semula jadi.
- Lap permukaan luar peti sejuk dengan kain lembut yang dilembapkan dengan air sabun, detergen, dsb., dan kemudian lap kering.
- Jangan gunakan berus keras, bersihkan bola-bola baja., berus dawai, bahan pelelas (seperti ubat gigi), pelarut organik (seperti alkohol, aseton, minyak pisang, dll.), air mendidih, bahan asid atau alkali, yang boleh merosakkan permukaan peti sejuk dan dalaman. Air mendidih dan pelarut organik seperti benzena boleh berubah bentuk atau merosakkan bahagian plastik.
- Jangan bilas terus dengan air atau cecair lain semasa pembersihan untuk mengelakkan litar pintas atau menjejaskan penebat elektrik selepas rendaman.

Sila cabut plag peti sejuk untuk nyahbeku dan pembersihan.

4.2 Kaedah Pembersihan untuk rak kaca:



- Angkat bahagian belakang rak kaca sedikit dan tarik keluar;
- Condongkan rak kaca sedikit ke bawah pada sudut tertentu dan keluarkannya;
- Alihkan rak kaca dan bersihkan jika perlu;
- Pasang rak kaca dengan membalik proses penyingkiran.

4.3 Penyahbekuan

- Peti sejuk dibuat berdasarkan prinsip penyejukan udara dan dengan itu mempunyai fungsi penyahbekuan automatik. Fros yang terbentuk akibat perubahan musim atau suhu juga boleh dikeluarkan secara manual dengan memutuskan sambungan perkakas daripada bekalan kuasa atau dengan mengelap dengan tuala kering.

4.4 Tidak beroperasi

- Kegagalan kuasa: Sekiranya berlaku kegagalan kuasa, walaupun pada musim panas, makanan di dalam perkakas boleh disimpan selama beberapa jam; semasa kegagalan kuasa, masa pembukaan pintu hendaklah dikurangkan, dan tiada lagi makanan segar boleh dimasukkan ke dalam perkakas.
- Lama tidak digunakan: Perkakas hendaklah dicabut plag dan kemudian dibersihkan; kemudian pintu dibiarkan terbuka untuk mengelakkan bau.
- Bergerak: Sebelum peti sejuk digerakkan, keluarkan semua objek ke dalam, betulkan sekatan kaca, pemegang sayur, laci ruang pembekuan dan lain-lain dengan pita, dan ketatkan kaki meratakan; tutup pintu dan pasangkannya dengan pita. Semasa bergerak, perkakas tidak boleh diletakkan terbalik atau mendatar, atau digetarkan; kecondongan semasa pergerakan hendaklah tidak lebih daripada 45°.

Perkakas hendaklah berjalan secara berterusan sebaik sahaja ia dimulakan. Secara amnya, operasi perkakas tidak boleh diganggu; jika tidak, hayat perkhidmatan mungkin terjejas.

4.5 Penambahan Arahan Pemasangan dan Penggantian Penyegar

(1) Langkah Pemasangan Penyegar untuk Peti Sejuk:

a. Keluarkan komponen penyegar tertutup dari dulang pintu peti sejuk atau saluran udara yang disejukkan (dari bawah ke atas). Langkah-langkah untuk mengeluarkan komponen penyegaran daripada saluran udara penyejukan adalah seperti berikut:



b. Buka filem pengedap, dan keluarkan komponen penyegaran. Keluarkan jalur pengedap dari bahagian atas bahagian belakang komponen penyegaran.



c. Selaraskan komponen penyegar dengan saluran udara, gerakkan komponen penyegar dari atas ke bawah, dan pasangkan gesper pada cangkuk saluran udara. Selepas bergerak, sila pastikan komponen penyegar dipasang dengan betul.



(2) Langkah Pemasangan untuk Pemurni Beku:

a. Keluarkan komponen penyegar tertutup dari dulang pintu peti sejuk atau saluran udara penyejuk beku (dari bawah ke atas). Langkah-langkah untuk mengeluarkan komponen penyegaran dari saluran udara penyejuk beku adalah seperti berikut:



b. Buka filem pengedap, dan keluarkan komponen penyegaran. Keluarkan jalur pengedap dari bahagian atas bahagian belakang komponen penyegaran.



c. Selaraskan komponen penyegar dengan saluran udara, gerakkan komponen penyegar dari atas ke bawah, dan pasangkan gesper pada cangkuk saluran udara. Selepas bergerak, sila pastikan komponen penyegar dipasang dengan betul.



(3) Notis Pemurni

a. Produk ini tidak boleh dimakan.
b. Sila letakkan di tempat yang tidak boleh dijangkau oleh kanak-kanak.
c. Elakkan daripada sinaran matahari langsung atau penyimpanan pada suhu tinggi.
d. Jangan digunakan untuk tujuan lain.
e. Apabila menggunakan komponen pemurni, pastikan ia berdiri tegak.
f. Gantikan komponen pemurni dalam peti sejuk setiap 5-6 bulan, atau apabila gel hanya tinggal pada kedudukan yang ditunjukkan dalam gambarajah.



Gantikan apabila gel kuning dalaman hanya tinggal pada kedudukan ini, atau selepas 6 bulan penggunaan.

4.6 Peluncur penyesuaian damper

- Peti sejuk boleh menyimpan ingatan status berikut semasa kuasa dimatikan.



- Suhu di dalam peti sejuk boleh diselaraskan dengan menukar kedudukan penyelarasan aliran udara. Kedudukan awal penyalur aliran udara berada di kedudukan A. Jika suhu yang lebih rendah di dalam peti sejuk diperlukan, anda boleh menyesuaikan penyalur aliran udara dari kedudukan A ke bahagian.
- Untuk kegunaan yang lebih baik bagi peti sejuk, disyorkan untuk mengekalkan penyalur aliran udara pada kedudukan awal.

5. Penyelesaian masalah

- Anda boleh cuba menyelesaikan sendiri masalah mudah berikut. Jika ia tidak dapat diselesaikan, sila hubungi jabatan selepas jualan.

Kejadian	Kemungkinan sebab/perkara pemeriksaan
Operasi gagal	Periksa sama ada perkakas disambungkan kepada kuasa atau sama ada palam bersentuhan dengan baik Periksa sama ada voltan terlalu rendah Periksa sama ada terdapat kegagalan kuasa atau litar separa tersandung
Bau	Makanan berbau hendaklah dibalut rapat Periksa sama ada terdapat makanan busuk Bersihkan bahagian dalam peti sejuk
Operasi jangka panjang pemampat	Operasi lama peti sejuk adalah perkara biasa pada musim panas apabila suhu persekitaran tinggi Tidak dicadangkan meletakkan terlalu banyak makanan dalam perkakas pada masa yang sama Makanan hendaklah menjadi sejuk sebelum dimasukkan ke dalam perkakas Pintu dibuka terlalu kerap
Cahaya gagal menyala	Periksa sama ada peti sejuk disambungkan kepada bekalan kuasa dan sama ada lampu penerang rosak Minta ganti lampu oleh pakar
Pintu tidak boleh ditutup dengan betul	Pintu tersekat oleh bungkusan makanan. Terlalu banyak makanan diletakkan. Peti sejuk dicondongkan.
Bunyi yang kuat	Periksa sama ada lantai adalah rata dan sama ada peti sejuk diletakkan secara stabil. Periksa sama ada aksesori diletakkan di lokasi yang betul
Kedap pintu gagal ketat	Keluarkan bendasing pada meterai pintu Panaskan kedap pintu dan kemudian sejukkannya untuk pemulihan (atau tiup dengan pengering elektrik atau gunakan tuala panas untuk memanaskan)
Kuali air melimpah	Terdapat terlalu banyak makanan di dalam ruang atau makanan yang disimpan mengandungi terlalu banyak air, yang mengakibatkan penyahbekuan berat Pintu tidak ditutup dengan betul, mengakibatkan pembekuan akibat kemasukan udara dan peningkatan air akibat penyahbekuan
Perumahan panas	Pelesapan haba kondenser terbina dalam melalui perumah, yang biasa Apabila perumah menjadi panas disebabkan oleh suhu persekitaran yang tinggi, penyimpanan terlalu banyak makanan atau penutupan pemampat ditutup, sediakan pengudaraan bunyi untuk memudahkan pelesapan haba
Pemeluwapan permukaan	Pemeluwapan pada permukaan luar dan pengedap pintu peti sejuk adalah normal apabila kelembapan persekitaran terlalu tinggi. Hanya lap kondensat dengan tuala bersih
Bunyi yang tidak normal	Buzz: Pemampat mungkin mengeluarkan bunyi buzz semasa operasi, dan bunyi buzz kuat terutamanya semasa mula atau berhenti. Ini adalah biasa. Berderit: Bahan penyejuk yang mengalir di dalam perkakas boleh menghasilkan bunyi berderit, itu perkara biasa

6. Pelupusan perkakas anda

Lupuskan produk ini dengan betul:

Penandaan ini menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dilupuskan bersama sisa isi rumah lain di seluruh EU. Untuk mengelakkan kemungkinan kemudaratan kepada alam sekitar atau kesihatan manusia daripada pembuangan sisa yang tidak terkawal, kitar semula secara bertanggungjawab untuk menggalakkan penggunaan semula sumber bahan yang mampan. Untuk memulangkan peranti terpakai anda, sila gunakan sistem pemulangan dan pengumpulan atau hubungi peruncit tempat produk itu dibeli. Mereka boleh mengambil produk ini untuk kitar semula selamat alam sekitar.

SUHU PERSEKITARAN

Perkakas ini direka bentuk untuk beroperasi dalam suhu persekitaran yang ditentukan oleh kategorinya yang ditanda pada plat penarafan.

Kategori iklim	Suhu persekitaran (dari...hingga...)
SN	+10°C hingga +32°C
N	+16°C hingga +32°C
ST	+16°C hingga +38°C
T	+16°C hingga +43°C

#Details**Matter**

Guangzhou Midea Hualing Refrigerator Co.,Ltd
No.5, Xinguangsi Road, Qian Feng,
Zhujiang Nansha District, Guangzhou City,
Guang Dong Province P. R. China
MADE IN CHINA/BUATAN CHINA

https://www.toshiba-lifestyle.com/my/