ตอบโจทย์ทุกการล้าง

สะดวกกว่า สะอาดกว่า

ไม่จำเป็นต้องล้างจานด้วยมืออีกต่อไป เครื่องล้างจานของโตชิบา
จะทำให้ชีวิตคุณมีแต่เรื่องสนุก

TOSHIBA

TOSHIBA

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-7999 โทรสาร 0-2513-0305 ToshibaSociety | toshiba-lifestyle.com/th | toshibathailandshopping.com | Toshiba Service 0-2511-7777

ระบบไฟส่องสว่างภายใน

ไฟส่องสว่างภายในจะติดสว่าง 5 นาทีเมื่อ

- เปิดประตูเครื่อง
- กดปุ่มบนหน้าจอ

TOSHIBA

ตัวเครื่องกะทัดรัด

เหมาะกับห้องครัวทุกแบบ

แผงควบคุมแบบสัมผัสที่ใช้งานง่าย

1. กำลังไฟฟ้า เปิด/ปิดเครื่อง

2. จอแสดงผล เมื่อเลือกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หน้าจอจะแสดงอุณหภูมิสูงสุดและระยะเวลาทำงานของโปรแกรมนั้น เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานหน้าจอจะแสดงอุณหภูมิน้ำตามจริงและเวลาคงเหลือของโปรแกรม

ไฟแสดงปริมาณน้ำไม่เพียงพอ

3. โปรแกรม เลือกโปรแกรมการล้างที่เหมาะสม ไฟแสดงสถานะของโปรแกรมที่เลือกจะติดสว่างขึ้น

	NORMAL	สำหรับภาชนะที่มีคราบเปื้อนทั่วไป
	GLASS	สำหรับจานและแก้วที่มีคราบเปื้อนเล็กน้อย
	FRUIT	น้ำอุ่น: เหมาะกับการล้างผลไม้ที่มีผิวไม่บอบบางจนเกินไป น้ำเย็น: เหมาะกับการล้างผลไม้ที่มีผิวบาง
	INTENSIVE	สำหรับจานชามที่มีคราบน้ำมัน
	RAPID	สำหรับจานชามที่มีคราบเปื้อนเล็กน้อย
eco	ECO	โปรแกรมมาตรฐาน สำหรับจานและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีคราบเปื้อนทั่วไป

4. เริ่ม/หยุด การเริ่มหรือหยุดกระบวนการล้างของเครื่องล้างจาน

เลือกโปรแกรมการล้างที่เหมาะสม

ล้างแก้ว

สำหรับล้างจานและแก้วที่มีคราบเปื้อนเล็กน้อย

ล้างผักและผลไม้

น้ำอุ่น: สำหรับล้างผัก ผลไม้ที่ผิวไม่บอบบางเกินไป เช่นผักกาด,แอปเปิ้ล

น้ำเย็น: สำหรับล้างผัก ผลไม้ที่ผิวค่อนข้างบอบบาง เช่น มะเขือเทศ,สตรอเบอรี่

ล้างภาชนะปริมาณมาก

สำหรับล้างจาน ชาม หม้อ แก้ว กระทะที่มีคราบเปื้อนทั่วไป จำนวนมาก

ล้างแบบเข้มข้น

สำหรับล้างภาชนะที่เปื้อนคราบไขมัน คราบติดแข็งที่ล้างออกยาก

ล้างด่วน

สำหรับล้างจาน ชาม ถ้วยที่มีคราบเปื้อนเล็กน้อย

ล้างประหยัดไฟ

ทำน้ำร้อน 72 องศา ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย เพื่อความสะอาดสูงสุดของอุปกรณ์เครื่องใช้

เครื่องล้างจานมินิ

ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่เหนือกว่า

TOSHIBA

ไม่ต้องติดตั้ง | ยับยั้งเชื้อโรค | ล้างผัก-ผลไม้ | ประหยัดน้ำ | ล้างได้หลากหลายวิธี

ติดตั้งสะดวกง่ายดาย

วิธีที่ 1 ไม่ต้องติดตั้ง เพียงเติมน้ำในช่องใส่น้ำ

วิธีที่ 2 ติดตั้งง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง

ยับยั้งเชื้อโรคด้วยการล้างด้วยน้ำอุ่น

โหมดล้างปกติจะล้างด้วยน้ำอุ่นที่อุณหภูมิ 70°C เป็นเวลา 15 นาที ช่วยสลายคราบไขมัน และยับยั้งเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พลังน้ำฉีดพ่น 360° ทำความสะอาดได้ทุกซอกมุมของภาชนะที่ไม่สามารถเข้าถึงได้

ประหยัดน้ำได้มาก

- ใช้น้ำทำความสะอาดครั้งละ 5 ลิตร เท่านั้น
- ประหยัดน้ำได้มากกว่าการล้างจานแบบปกติถึง 7 เท่า

การล้างผลไม้

ไม่เพียงแต่ล้างจานเท่านั้น แต่ยังสามารถล้างผลไม้ได้ด้วย

ล้างด้วยน้ำอุ่น 36°C ใช้เวลา 12 นาที

ล้างด้วยน้ำเย็นที่อุณหภูมิห้องใช้เวลา 6 นาที

การทำความสะอาดแบบหลากหลายวิธี

ล้างผลไม้

ล้างปกติ

ล้างแก้ว

ล้างคราบไขมันหรือคราบเศษอาหารแข็งติดแน่น

อุปกรณ์เสริมมากมายเพื่อทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

เหยือกน้ำ

เหยือกตวงน้ำที่ออกแบบมาเฉพาสำหรับเครื่องล้างจานขนาดเล็ก ใช้น้ำเพียง 3 เหยือกเท่านั้น ในแต่ละรอบการล้างจาน

ตะกร้าล้างผลไม้

ตะกร้าสะเด็ดน้ำสำหรับทำความสะอาดผักและผลไม้ สามารถเสิร์ฟผักผลไม้ได้โดยตรงหลังออกจากเครื่อง

ที่คว่ำขวด (อุปกรณ์เสริม)

เหมาะสำหรับขวดนมเด็กและแก้วทรงสูง สามารถคว่ำขวดนมได้ครั้งละ 2 ชุด

ที่คว่ำแก้วไวน์ (อุปกรณ์เสริม)

ดูแลปกป้องแก้วไวน์เป็นพิเศษ สามารถคว่ำแก้วไวน์ได้ครั้งละ 6 ใบ

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	DWS-22AVN(K)/ DWS-22AVN(D)/ DWS-22AVN(N)
โหมดการควบคุม	แบบอิเล็กทรอนิกส
ระดับการกันน้ำ	IPX1
ปริมาณภาชนะใส่อาหาร	3 ชุด
ปริมาณน้ำที่ใช้	5 ลิตร
แรงดันไฟฟ้า	220-240 โวลต์ - 50 เฮิรตซ์
อัตราการใช้พลังงาน	0.47KWh
กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	730-860W
ความจุในการล้าง	22 ชิ้น ชามซุป x2 + ชามข้าว x3 + จาน x4 + จานใส่ซอสปรุงรส x2 + ถ้วยกาแฟขนาดใหญ่ + แก้ว x2 + + จวักตักซุปขนาดใหญ่ + ช้อนกินข้าว x1 + ตะเกียบ x3)
น้ำหนักรวม	16 กก.
น้ำหนักสุทธ	13 กก.
เวลาในการล้างสูงสุด	การล้างแบบประหยัดพลังงาน 119 นาที
เวลาในการล้างต่ำสุด	ล้างผัก-ผลไม้ 6 นาที
ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง*ลึก*สูง)	420x435x435 ลบ.มม.
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง*ลึก*สูง)	532x552x558 ลบ.มม.

DWS-22AVN(K)

JAPAN QUALITY
มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น

มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น

2 YEARS WARRANTY
รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี

รับประกันตัวเครื่อง 2 ปี