

USER MANUAL

PUREGO
AIR PURIFIER
CAF-Z45US(W)

TOSHIBA



CONTENTS

PRODUCT SAFETY

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS EN-2

PRODUCT INTRODUCTION

PRODUCT INTRODUCTION..... EN-5

INSTRUCTION FOR USE

INSTALLATION INSTRUCTIONS EN-6

INSTRUCTIONS EN-8

MAINTENANCE

CLEANING AND MAINTENANCE EN-11

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY

LIMITED ONE-YEAR WARRANTY EN-14



NOTE

BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. BE SURE TO SAVE THIS BOOKLET FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- (a). The performance parameters in the table are measured before delivery and are for reference only.
- (b). Due to product improvement, the following parameters may be changed and shall refer to the product nameplate parameters.
- (c). The applicable area is according to the theoretical value calculated by $(0.07 \sim 0.12) \times \text{CADR particulate matter}$; with the use of different environments or outdoor pollution and other factors, the applicable area will also change.
- (d). Purifying principle: The air purifier blows air into the machine and filters the air through the built-in filter core. It can mainly play the role of filtering dust (such as PM2.5), formaldehyde, odor, sterilization and others.

TECHNICAL PARAMETERS

Model	CAF-Z45US(W)
High-grade CADR particles (CFM)	Smoke (155), dust (166), pollen (167)
Rated voltage (V $\overline{\sim}$)	24
Rated power (W)	22
Noise (dB)	≤55

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

Read Rules for Safe Operation and Instructions Carefully.

1. Indoor and household use only.
2. When the appliance is not in use and before cleaning, unplug the appliance from the outlet.
3. To protect against the risk of electrical shock, do not immerse the unit, cord or plug in water or other liquid.
4. Do not place other items on top of the appliance, and forbid sitting or standing on this appliance.
5. Please use the original filter provided by the factory. In case of other filters, the best results cannot be achieved.
6. Do not insert the fingers or objects into the air inlets or air outlets to prevent the product from physical damages or malfunction.
7. Please unplug the power cord immediately and contact the service center in time when the appliance suffers abnormal sound or burnt smell or smoke.
8. Do not spray flammable substances near the appliance; Do not spray water directly on the appliance or use chemical cleaners like alcohol or hydrochloric acid, etc.; Do not place water containers, medicines, or flammable materials on the appliance.
9. Do not block the air inlets/outlets of the appliance with any item.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

10. This appliance cannot replace natural ventilation and other appliances like the vacuum cleaner, kitchen ventilator, etc.
11. When the appliance is working, it must be placed on a dry, flat and stable floor, with at least 30cm space reserved around it.
12. Do not put it in a place with direct sunlight.
13. To prevent electromagnetic disturbance, the appliance must keep a certain distance from the TV, radio, microwave oven and others.
14. The mist produced by the ultrasonic humidifier may affect the PM2.5 detection of this appliance, and both should maintain a certain distance.
15. Do not disassemble or modify this appliance without authorization to avoid accidents.
16. Do not pull the adapter cable to move the appliance.
17. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this air purifier with any solid-state speed control device.
18. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT INTRODUCTION

NOTE

The pictures contained in the Manual are for reference only, and please be subject to the physical product in the packing box.


COMPONENT NAME



Host



Protective bag



Manual




Adapter cable


INSTALLATION INSTRUCTIONS

INSTALLATION STEPS


- 1** Remove the base plate.




- 2** Take out the HEPA filter.



- 3** Remove the protective film of the filter assembly.




- 4** Install the HEPA filter.




INSTALLATION INSTRUCTIONS


5 Install the base plate.



6 Plug in adapter cable.




7 Plug power supply.




INSTRUCTIONS

CONTROL PANEL



DISPLAY PANEL



- Blue — Air quality Excellent;
- Green — Air quality Good;
- Orange — Air quality Medium;
- Red — Air quality Poor;


INSTRUCTIONS

NOTE


- In case of continuous electricity, enter the working mode before the standby state, after each power on.
- The appliance is connected to the power again after unexpected power outage (when the power is off or the power cord is unplugged during normal operation), and then restores to the working state before the power outage.

TEST RUN

- 1 Remove the protective film of the filter assembly.




- 2 Install the filter.




Preparation

Power on for the first time, the display panel flashes for 1s, and then the screen is turned off. The whole appliance is the standby state;

- 3
- 
- replacement prompt
- 
- 2h 4h 6h
- 
- Flash for 1s

- 4 **On/standby**
Press on/standby button.



INSTRUCTIONS

5

Warm up

When the particulate matter sensor enters the warm-up state, Air quality indicator and is normal after 3s light will flash in sequence.




Air quality indicator

6

Work

The purifier is powered on for the first time and then enters the automatic mode.



CLEANING AND MAINTENANCE

NOTE

Be sure to turn it off before any maintenance, and cut off power.

BODY CLEANING


Host

Wipe the body with a soft towel.




Inside the machine housing

Open the base plate, vacuum up dust with a vacuum cleaner or wipe it with a cloth.



Air outlet grille

Vacuum up dust with a vacuum cleaner or wipe it with a cloth.




CLEANING AND MAINTENANCE


CLEANING OF THE HEPA-FILTER

It is recommended to clean the HEPA-filter at least once every two weeks. The cleaning cycle can be based on the usage environment and time, seriously polluted environment should be cleaned frequently.


1 Unplug the appliance, and take out the HEPA-filter.




2 Vacuum the dust or wipe it with a dry cloth or vacuum.



3 Assemble the HEPA-filter.




4 Plug in the appliance, and start it.



REPLACEMENT OF THE FILTER COMPONENTS

1 Filter (include 1)




2 When the filter replacement light is on, it reminds that the HEPA filter should be replaced. If it is not replaced in time, the prompt will appear every startup.



CLEANING AND MAINTENANCE

3 Replace a new filter.



4 Long press light button for 3s, reset the HEPA filter.



Long press for 3s

(U.S. AND CANADA ONLY)**Warranty Period:****Midea America (Canada) Corp.**

This warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a Toshiba product that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners.

We warrant that your Toshiba product will be free of defects in materials or workmanship under normal home use for 1 year from the date of original purchase. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

If your Toshiba product should prove to be defective within the warranty period, we will repair it, or if we think necessary, replace it. To obtain warranty service, simply call our toll-free number **1-855-238-5607** for additional information from our Consumer Service Representatives or send the defective product to Consumer Service at Toshiba, 15 Allstate Pkwy Unit 108, Markham, ON L3R 5B4.

NOTE:

For added protection and secure handling of any Toshiba product that is being returned, we recommend you use a traceable, insured delivery service. Toshiba cannot be held responsible for in-transit damage or for packages that are not delivered to us. Lost and/or damaged products are not covered under warranty. Please be sure to include your return address, daytime phone number, description of the product defect, product model number (located on bottom of product), original date of purchase, and any other information pertinent to the product's return.

BEFORE RETURNING YOUR TOSHIBA PRODUCT

If you are experiencing problems with your Toshiba product, we suggest that you call our Toshiba Service Center at **1-855-238-5607** before returning the product for service. If servicing is needed, a Representative can confirm whether the product is under warranty and direct you to the nearest service location. Your Toshiba product has been manufactured to the strictest specifications and has been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as by use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Toshiba. This warranty does not cover damage caused by accident, misuse, shipment or other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

Important:

If the nonconforming product is to be serviced by someone other than Toshiba's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at **1-855-238-5607** to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

#DetailsMatter

MANUEL D'UTILISATION

PURIFICATEUR
D'AIR PUREGO
CAF-Z45US(W)

TOSHIBA



CONTENU

SÉCURITÉ DU PRODUIT

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ FR-2

PRÉSENTATION DU PRODUIT

PRÉSENTATION DU PRODUIT FR-5

CONSIGNES D'UTILISATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION FR-6

INSTRUCTIONS FR-8

ENTRETIEN

NETTOYAGE ET ENTRETIEN FR-11

GARANTIE LIMITÉE À UN AN

GARANTIE LIMITÉE À UN AN FR-14



REMARQUE

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, VEUILLEZ LIRE, COMPRENDRE ET RESPECTER CES INSTRUCTIONS. S'ASSURER DE CONSERVER CETTE LISTE DE LIVRES POUR RÉFÉRENCE FUTURE

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

- (a). Les paramètres de performance figurant dans le tableau ont été mesurés avant la livraison et sont fournis à titre indicatif.
- (b). En raison de l'amélioration du produit, les paramètres suivants peuvent être modifiés et doivent se référer aux paramètres indiqués sur la plaque signalétique du produit.
- (c). La surface applicable correspond à la valeur théorique calculée par $(0,07 \sim 0,12) \times \text{CADR}$ pour les particules; selon l'environnement d'utilisation, la pollution extérieure et d'autres facteurs, la surface applicable peut également varier.
- (d). Principe de purification : Le purificateur d'air souffle de l'air à l'intérieur de l'appareil et filtre l'air à travers l'élément filtrant intégré. Il peut principalement jouer le rôle de filtrage de poussières (telles que les PM_{2,5}), le formaldéhyde, les odeurs et assurer la stérilisation, entre autres.

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Modèle	CAF-Z45US(W)
Particules CADR de haute qualité (CFM)	Fumée (155), poussière (166), pollen (167)
Tension nominale (V ~)	24
Puissance nominale (W)	22
Nuisance sonore (dB)	≤55

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Lire attentivement les règles et les consignes relatives à la sécurité d'utilisation.

1. Usage intérieur et domestique seulement.
2. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de le nettoyer, le débrancher de la prise.
3. Pour vous protéger contre le risque de décharge électrique, ne pas immerger l'appareil, le cordon ou la fiche dans de l'eau ou un autre liquide.
4. Ne pas placer d'autres objets sur l'appareil et il est interdit de s'asseoir ou de se tenir debout sur cet appareil.
5. Veuillez utiliser le filtre d'origine fourni par l'usine. En cas d'utilisation d'autres filtres, vous n'obtiendrez pas les meilleurs résultats.
6. Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les entrées ou les sorties d'air afin d'éviter que le produit ne soit endommagé ou qu'il ne fonctionne pas correctement.
7. Veuillez débrancher immédiatement le cordon d'alimentation et communiquer avec le centre d'entretien dans les plus brefs délais si l'appareil présente des bruits anormaux, une odeur de brûlé ou de la fumée.
8. Ne pas vaporiser de substances inflammables à proximité de l'appareil ; ne pas pulvériser d'eau directement sur l'appareil et ne pas utiliser de nettoyeurs chimiques tels que l'alcool ou l'acide chlorhydrique, etc. ; ne pas placer de contenants d'eau, de médicaments ou de substances inflammables sur l'appareil.
9. Ne pas bloquer les entrées/sorties d'air de l'appareil avec un objet.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

10. Cet appareil ne peut pas remplacer la ventilation naturelle ni d'autres appareils tels que l'aspirateur, le ventilateur de cuisine, etc.
11. Lorsque l'appareil fonctionne, il doit être posé sur un sol sec, plat et stable, en réservant au moins 30 cm de dégagement tout autour.
12. Ne pas le placer dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
13. Pour éviter les perturbations électromagnétiques, l'appareil doit être maintenu à une certaine distance du téléviseur, de la radio, du four à micro-ondes et d'autres appareils.
14. La brume produite par l'humidificateur ultrasonique peut affecter la détection des PM_{2,5} de cet appareil, et les deux doivent être maintenus à une certaine distance l'un de l'autre.
15. Ne pas démonter l'appareil et ne pas le modifier sans autorisation, afin d'éviter tout accident.
16. Ne pas tirer sur le câble de l'adaptateur pour déplacer l'appareil.
17. **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie ou le risque de décharge électrique, ne pas utiliser ce purificateur d'air avec un dispositif de commande de vitesse à semi-conducteurs.
18. Ne pas faire passer le cordon sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon avec des tapis d'appoint, des tapis de couloir ou d'autres revêtements similaires. Ne pas faire passer le cordon sous des meubles ou des appareils. Placer le cordon à l'écart des zones de passage afin que personne ne trébuche dessus.


CONSERVER CES INSTRUCTIONS

PRÉSENTATION DU PRODUIT

REMARQUE

Les images figurant dans le manuel sont fournies à titre indicatif seulement; veuillez vous référer au produit physique présent dans la boîte d'emballage.


NOM DU COMPOSANT



Hôte



Sac de protection



Manuel




Câble adaptateur


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉTAPES D'INSTALLATION


- 1** Retirer le socle.




- 2** Retirer le filtre HEPA.



- 3** Retirer le film protecteur de l'assemblage du filtre.




- 4** Installer le filtre HEPA.




INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


- 5** Installer le socle.



- 6** Brancher le câble de l'adaptateur.




- 7** Brancher l'alimentation électrique.




INSTRUCTIONS

PANNEAU DE COMMANDE



PANNEAU D'AFFICHAGE



- (Bleu) — Excellente qualité de l'air;
- (Vert) — Bonne qualité de l'air;
- (Orange) — Moyenne qualité de l'air ;
- (Rouge) — Mauvaise qualité de l'air;


INSTRUCTIONS

REMARQUE


- En cas d'alimentation électrique continue, accéder en mode de fonctionnement avant l'état de veille, après chaque allumage.
- Lorsque l'appareil est rebranché après une coupure de courant imprévue (lorsque l'alimentation est coupée ou que le cordon d'alimentation est débranché pendant le fonctionnement normal), il retrouve alors l'état de fonctionnement qu'il avait avant la coupure.

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

- 1** Retirer le film protecteur de l'assemblage du filtre.




- 2** Installer le filtre.




Préparation

Lors du premier allumage, le panneau d'affichage clignote pendant 1 s, puis l'écran s'éteint. L'appareil tout entier est en mode veille;

- 3**  Invite de remplacement   Clignote pendant 1 s.

- 4** **Allumé/veille**
Appuyer sur le bouton allumé/veille.



INSTRUCTIONS

5

Réchauffage

Lorsque le capteur de particules est en phase de préchauffage, le voyant de la qualité de l'air clignotera en séquence. Après 3 s, ils redeviennent normaux.




Voyant indiquant la qualité de l'air

6

Fonctionnement

Le purificateur est allumé pour la première fois, puis accède au mode automatique.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

REMARQUE S'assurer de l'éteindre avant tout entretien et de couper l'alimentation.

NETTOYAGE DU CORPS


Hôte

Essuyer l'appareil avec un chiffon doux.




À l'intérieur du boîtier de l'appareil

Ouvrir le socle, aspirer la poussière à l'aide d'un aspirateur ou l'essuyer avec un chiffon.



Grille de sortie d'air

Aspirer la poussière à l'aide d'un aspirateur ou l'essuyer avec un chiffon.




NETTOYAGE ET ENTRETIEN


NETTOYAGE DU FILTRE HEPA

Il est recommandé de nettoyer le filtre HEPA au moins une fois toutes les deux semaines. Le cycle de nettoyage peut être défini en fonction de l'environnement d'utilisation et du temps; dans un environnement fortement pollué, il doit être nettoyé plus fréquemment.

1 Débrancher l'appareil et retirer le filtre HEPA.




2 Aspirer la poussière ou l'essuyer avec un chiffon sec ou passer l'aspirateur.



3 Assembler le filtre HEPA.




4 Brancher l'appareil, et l'allumer.



REPLACEMENT DES COMPOSANTS DU FILTRE

1 Filtre (inclut 1)




2 Lorsque le voyant de remplacement du filtre est allumé, il rappelle que le filtre HEPA doit être remplacé. S'il n'est pas remplacé à temps, l'invite s'affichera à chaque démarrage.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

3 Remplacer le filtre par un neuf.



4 Appuyer longuement sur le bouton d'éclairage pendant 3 s pour réinitialiser le filtre HEPA.



Maintenir enfoncé
pendant 3 s

(É.-U. ET CANADA SEULEMENT)**Période de garantie :****Midea America (Canada) Corp.**

Cette garantie est réservée aux consommateurs. Vous êtes un consommateur si vous possédez un produit Toshiba acheté au détail pour un usage personnel, familial ou domestique. Sauf disposition contraire imposée par la loi applicable, cette garantie ne s'applique pas aux détaillants ni à d'autres acheteurs ou propriétaires à usage commercial.

Nous garantissons que votre produit Toshiba sera exempt de défauts de matériaux ou de fabrication dans des conditions d'utilisation domestique normale pendant 1 an à compter de la date d'achat initiale. Cependant, l'enregistrement du produit n'exempte pas le consommateur de l'obligation de conserver la preuve d'achat originale afin d'obtenir les avantages de la garantie. Si vous ne disposez pas d'une preuve de la date d'achat, la date d'achat aux fins de la présente garantie sera la date de fabrication.

Si votre produit Toshiba s'avérait défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, le remplacerons. Pour obtenir une assistance sous garantie, appeler simplement notre numéro sans frais **1-855-238-5607** pour obtenir des renseignements supplémentaires auprès de nos représentants du service consommateur, ou envoyez le produit défectueux au Service consommateur de Toshiba, 15 Allstate Pkwy Unit 108, Markham, ON L3R 5B4

REMARQUE :

Pour une protection supplémentaire et une manipulation sécurisée de tout produit Toshiba retourné, nous vous recommandons d'utiliser un service de livraison traçable et assuré. Toshiba ne peut être tenu responsable des dommages survenus pendant le transport ni des colis qui ne nous ont pas été livrés. Les produits perdus et/ou endommagés ne sont pas couverts par la garantie. Veuillez vous assurer d'inclure votre adresse de retour, votre numéro de téléphone joignable en journée, la description du défaut du produit, le numéro de modèle du produit (indiqué sous le produit), la date d'achat d'origine et tout autre renseignement pertinent au retour du produit.

AVANT DE RETOURNER VOTRE PRODUIT TOSHIBA

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit Toshiba, nous vous suggérons de communiquer avec notre centre d'entretien Toshiba au **1-855-238-5607** avant de retourner le produit pour réparation. Si une intervention est nécessaire, un représentant peut confirmer si le produit est sous garantie et vous orienter vers le centre d'entretien le plus proche. Votre produit Toshiba a été fabriqué selon les spécifications les plus strictes et a été conçu pour être utilisé uniquement sur des prises de 120 V et uniquement avec des accessoires et des pièces de rechange autorisés. Cette garantie exclut expressément tout défaut ou dommage résultant d'une tentative d'utilisation de cet appareil avec un convertisseur, ainsi que de l'utilisation d'accessoires, de pièces de rechange ou d'un service de réparation autres que ceux autorisés par Toshiba. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, le transport ou toute utilisation autre que l'usage ménager ordinaire. Cette garantie exclut tous les dommages accessoires ou indirects. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation de ces dommages; ces exclusions peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

Important :

Si un produit non conforme doit être pris en charge par une personne autre que le centre d'entretien agréé de Toshiba, veuillez demander au réparateur d'appeler notre service client au **1-855-238-5607** afin de garantir que le problème soit correctement diagnostiqué, que le produit soit réparé avec les pièces appropriées et que le produit soit toujours couvert par la garantie.

#DetailsMatter