

型號	DWS-22AHK
	
清洗容量	湯碗2個、飯碗3個、碟子4個、醬油碟2個、咖啡杯1個、玻璃杯2個、匙羹3個、湯勺1個、飯勺1個及筷子3對（共22件）
清洗程序	玻璃、蒸氣洗、強洗、快洗、節能
清爽功能	✓
耗電量(瓦)	730
額定電壓(伏特/赫茲)	220 / 50
用水量(公升)	5
尺寸(闊 x 深 x 高) 毫米	420 x 435 x 435
淨重(公斤)	13
顏色	白色
配件	入水壺、碗籃、筷子籃、排水管

*規格如有更改，恕不另行通知。圖片只供參考，產品以實物為準。

70°C 高溫蒸氣洗 除菌 安心 舒適



東芝洗碗碟機

TOSHIBA

總代理：東芝香港有限公司
地址：新界火炭山尾街18-24號沙田商業中心1410-1419室
產品查詢熱線：2111 0883 網址：www.toshiba.com.hk

產品詳情



2018/08
#9861 8320

70°C高溫蒸氣洗 除菌安心



*中國家用電器檢測所 檢測依據：GB 17988-2008

洗碗碟機配備70°C高溫蒸氣洗，有效分解及去除油脂，比起手洗程序，餐具更加潔淨衛生。此程序首5分鐘會釋出蒸氣，軟化污漬，更易清洗。另外，經實驗證明，程序可有效去除大腸桿菌達99.99%*，除菌效果顯著。

5公升用水量 慳水環保



清洗22件餐具只需使用5公升食水，比起手洗程序，節省7倍用水，慳水環保。

360°上下噴洗 全面清洗



設有上噴咀及下噴臂，清洗過程中同步旋轉噴射出水，360°全面清洗，餐具細節位亦可徹底清洗。

29分鐘快洗



快洗程序整個過程只需29分鐘，大大縮短清洗時間，比起傳統洗碗碟機，更加省時快捷。


特大容量 容納22件餐具



一次可清洗22件餐具，容量特大。

湯碗X2、飯碗X3、碟子X4、醬油碟X2、咖啡杯X1、玻璃杯X2、匙羹X3、湯勺X1、飯勺X1及筷子X3

5種清洗程序 符合不同需要



配備5種洗碗程序，符合不同需要，選擇最合適的程序，達至最佳清洗效果。

清洗程序	適用範圍
玻璃	輕微髒污的餐具及玻璃器皿
蒸氣洗	附設蒸氣，軟化污漬，更易清洗，並有效除菌
強洗	帶有油脂及特別髒污的餐具
快洗	輕微髒污的餐具，過程只需29分鐘
節能	一般髒污的餐具，較強洗程序節能約17.5%

72°C強洗 對抗油脂



強洗程序水溫最高可達72°C，適合清洗帶有油脂及特別髒污的餐具，尤其潔淨。

Fresh清爽 通風換氣




設有Fresh清爽功能，清洗程序過後，自動進行72小時風乾，吹乾餐具及機體內部，避免細菌及霉菌滋生，以致產生異味。

暫停功能




在清洗過程中，按下啟動/暫停按鈕，隨時暫停洗滌程序，放入遺漏的餐具，方便貼心。

免安裝 方便易用



洗碗碟機為獨立座枱式設計，只需使用入水壺注水，免卻安裝入水管的程序，不用改裝原有廚房水管，使用方便快捷。

3重過濾器 過濾食物殘渣



過濾容易清潔，方便過濾及清洗。

- 主濾器：攔截食物殘渣，由下噴臂水流沖碎並排出。
- 粗濾器：過濾較大的食物殘渣。
- 精濾器：保留細小食物殘渣及污垢，防止回流。

加水及滿水提示



水箱水量不足時，提示燈會亮起以提示加水；水滿時，提示燈會熄滅，並發出嗶嗶提示音，清楚易明。

