

“ที่สุด..ของไมโครเวฟ
ระบบอย่าง
เต็มเต็มความสูงให้ครัวคุณ”



ด้วยคุณสมบัติพิเศษ...ของไมโครเวฟระบบอย่าง ที่รวมหลากหลายฟังก์ชันในเครื่องเดียว
คุณจึงเพลิดเพลิน กับทุกเมนูโปรดได้อย่างง่ายดาย





Grill Function ปังอย่าง สะดวก ง่ายดาย

อร่อยน่ารับประทานยิ่งขึ้น ด้วยโปรแกรม Combo ที่ผสมผสานการทำงาน
ของระบบไมโครเวฟ และระบบฮีตเตอร์ กระจายความร้อนทุกทิศทาง ทำให้อาหารสุก
กรอบนอก..นุ่มใน และสีส้มสวยงาม



คลื่นไมโครเวฟ
Microwave

กระจายความร้อน จากภายใน
รอบทิศทาง ทำให้อาหารสุก
ทั่วถึง นุ่มละมุน



ฮีตเตอร์
Heater

ให้ความร้อนสูงจากด้านบน
ทำให้อาหารสุกเร็ว กรอบอร่อย
สีส้มน่ารับประทาน



2 ฟังก์ชัน Combo ให้เลือกใช้


Combo1

ทำความร้อนโดยใช้คลื่นไมโครเวฟเป็นหลัก เพื่อให้อาหารสุก
จากด้านใน และใช้ฮีตเตอร์ทำความร้อนจากด้านบน
เพิ่มสีส้มให้กับอาหาร



Combo 2

ทำความร้อนโดยใช้ฮีตเตอร์เป็นหลัก เพื่อให้อาหารร้อน
จากด้านบน และใช้คลื่นไมโครเวฟให้ความร้อนเล็กน้อย
อาหารจึงยังคงมีความอร่อย



ง่าย และสมารถยิ่งขึ้นด้วย... ฟังก์ชันเสริมที่ครอบคลุม



Express Cook

ใช้งานง่าย อุ่นอาหารได้รวดเร็ว ด้วยสัมผัสเดียว

เลือกเวลาการอุ่นอาหารตั้งแต่ 1 นาที ถึง 6 นาที สัมผัสเพียงครั้งเดียวที่แผงควบคุม เครื่องจะเริ่มอุ่นอาหารทันทีโดยใช้ระดับความร้อนสูงสุดตามเวลาที่กำหนด

- ▶ สัมผัสเพียงครั้งเดียว เพื่อเพิ่มเวลาอุ่นอาหารได้อย่างง่ายดาย
- + 30 เครื่องจะเพิ่มเวลาในการอุ่นอาหารทันทีครั้งละ 30 วินาที



ปรับระดับได้ 11 ระดับ

เลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมของอาหารแต่ละประเภท โดยสามารถเลือกระดับไมโครเวฟได้ถึง 11 ระดับ* (0%-100%)



ระบบดิจิทัลทำงานได้อย่างแม่นยำ

- ☀️ โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งตามน้ำหนัก
- 🕒 หน้าจอแสดงผล LED ตั้งเวลาการทำงานได้อย่างแม่นยำ
- 🔄 โปรแกรมจดจำการทำงาน



6 โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ

- 🍿 ป๊อปคอร์น (POPCORN)
- 🥔 มันฝรั่ง (POTATO)
- 🍕 อุ่นพิซซ่าแช่แข็ง (FROZEN PIZZA)
- ☕ อุ่นเครื่องดื่ม (BEVERAGE)
- 🥦 ละลายผักแช่แข็ง (FROZEN VEGETABLE)
- 🥩 เนื้อสัตว์ (MEAT)

* ฟังก์ชันแตกต่างกันในแต่ละรุ่น

ไมโครเวฟพร้อมระบบย่าง

เติมเต็มความสุขของคนชอบปิ้งย่าง...



- ☰ อุ่น ต้ม ลวก ย่าง
- 🔄 โปรแกรมผสมผสาน
- 👉 Express Cook สะดวกใช้งานง่าย
- ▮▮▮ ปรับได้ 11 ระดับ
- 6 AUTO เมนูอัตโนมัติ
- ☀️ ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง



ER-SGS34(S)TH 34 ลิตร



ER-SGS25(K)TH 25 ลิตร



ER-SGS23(K)TH 23 ลิตร



ER-SGM20(W)TH 20 ลิตร



- ☰ อุ่น ต้ม ลวก ย่าง
- 🔄 โปรแกรมผสมผสาน
- ▮▮▮ ปรับได้ 5 ระดับ
- ☀️ ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง

ไมโครเวฟ

สะดวกทุกมื้ออาหาร อุ่น ต้ม ลวก



- ☰ อุ่น ต้ม ลวก
- 👉 Express Cook สะดวกใช้งานง่าย
- ▮▮▮ ปรับได้ 11 ระดับ
- 6 AUTO เมนูอัตโนมัติ
- ☀️ ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง



ER-SS25(K)TH 25 ลิตร



ER-SS23(K)TH 23 ลิตร



ER-SM20(W)TH 20 ลิตร



- ☰ อุ่น ต้ม ลวก
- ▮▮▮ ปรับได้ 5 ระดับ
- ☀️ ฟังก์ชันละลายน้ำแข็ง

คุณสมบัติ และฟังก์ชัน



รุ่น	ER-SGM20(W)TH	ER-SGS23(K)TH	ER-SGS25(K)TH	ER-SGS34(S)TH	ER-SM20(W)TH	ER-SS23(K)TH	ER-SS25(K)TH
ความจุ (ลิตร)	20	23	25	34	20	23	25
ฟังก์ชันหลัก	ไมโครเวฟ/ย่าง	ไมโครเวฟ/ย่าง	ไมโครเวฟ/ย่าง	ไมโครเวฟ/ย่าง	ไมโครเวฟ	ไมโครเวฟ	ไมโครเวฟ
โปรแกรมปรุงอาหารอัตโนมัติ	—	6	6	6	—	6	6
การตั้งระดับความร้อน (ไมโครเวฟ)	5 ระดับ	11 ระดับ	11 ระดับ	11 ระดับ	5 ระดับ	11 ระดับ	11 ระดับ
โปรแกรมผสมผสานการทำงาน (ไมโครเวฟ+ย่าง)	Combi 1	Combo 1	Combo 1	Combo 1	—	—	—
	Combi 2	Combo 2	Combo 2	Combo 2	—	—	—
	Combi 3	—	—	—	—	—	—
โปรแกรมอุ่นอาหารเร่งด่วน	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
โปรแกรมละลายอาหารแช่แข็ง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
โปรแกรมจดจำการทำงาน	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
โปรแกรมป้องกันเด็ก	—	✓	✓	✓	—	✓	✓
การตั้งเวลาปรุงอาหารสูงสุด (นาที:วินาที)	35:00	99:99	99:99	99:99	35:00	99:99	99:99
ตะแกรงสำหรับย่าง	✓	✓	✓	✓	—	—	—

ข้อมูลทางเทคนิค

หน้าจอแสดงผล	—	LED	LED	LED	—	LED	LED
ขนาดตัวเครื่อง (กว้างx ลึกx สูง) (มม.)							
น้ำหนัก (กก.)	11.6	13.2	15	16.3	11.2	12.3	14.4
แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz	220V / 50Hz
อัตราการใช้ไฟไมโครเวฟ/ตัวทำความร้อน (วัตต์)	1270/1000	1250/1000	1450/1000	1500/1100	1270	1250	1450
ระดับกำลังไฟไมโครเวฟ (วัตต์)	800	800	900	1000	800	800	900
ระบบควบคุมการทำงาน	ปรับหมุน	ดิจิทัล	ดิจิทัล	ดิจิทัล	ปรับหมุน	ดิจิทัล	ดิจิทัล
ระบบการกระจายคลื่น	ระบบจานหมุน	ระบบจานหมุน	ระบบจานหมุน	ระบบจานหมุน	ระบบจานหมุน	ระบบจานหมุน	ระบบจานหมุน
ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5	✓	✓	—	✓	✓	✓	—

ระบบความปลอดภัย

ตัดการทำงานเมื่อเปิดบานประตู	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เสียงเตือนเมื่อทำงานเสร็จ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
เทอร์โมฟิวส์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
การรับประกัน	แวกนิตรอน 5 ปี	แวกนิตรอน 5 ปี	แวกนิตรอน 5 ปี	แวกนิตรอน 5 ปี	แวกนิตรอน 5 ปี	แวกนิตรอน 5 ปี	แวกนิตรอน 5 ปี

*บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสินค้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กระบวนการพิมพ์อาจทำให้สีแตกต่างจากสินค้าจริง

TOSHIBA

บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด 201 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2511-7999 โทรสาร 0-2513-0305 [ToshibaSociety](#) | [www.toshiba.co.th](#) | [www.toshibathailandshopping.com](#)

Toshiba Service
0-2511-7777

