

คำแนะนำก่อนการใช้งาน



ห้ามเปลี่ยนสายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากสายไฟชำรุด โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณเพื่อเข้ารับการซ่อมแซม



ห้ามใช้งานเครื่องใช้บนพื้นเอียง

หากเครื่องล้มกระแทก ตัวเครื่องหรือชิ้นส่วนภายในอาจได้รับความเสียหาย



ห้ามใช้งานเครื่องใช้ในพื้นที่ที่มีน้ำมันและควัน เช่น ห้องครัว

เครื่องใช้อาจเสียหาย




ห้ามใช้งานเครื่องใช้กลางแจ้ง

เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ


ห้ามนำวัตถุแปลกปลอมใส่ในช่องลมเข้าและช่องลมออก

บริเวณที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย


โปรดอ่านขั้นตอนการติดตั้งเครื่องใช้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในขณะใช้งาน




1. โปรดเว้นระยะห่างเครื่องใช้น้อยกว่า 1 ม. จากโทรทัศน์ วิทยุ หรือเครื่องใช้อื่นๆ



2. โปรดเว้นระยะห่างอย่างน้อย 30 ซม. จากทุกด้านของเครื่องใช้






3. โปรดใช้งานเครื่องใช้ในพื้นที่ที่มีการให้อากาศหมุนเวียน




4. ห้ามใช้งานเครื่องใช้ใกล้ผ้าปูโต๊ะ

การเตรียมการ




การติดตั้ง




การติดตั้ง


- 1** ถอดแยกแผงครอบด้านขวา
จับที่ตำแหน่งตัวล็อก เลื่อนแผงครอบ
ด้านขวาขึ้นเล็กน้อย ดึงออกและถอดแยก
แผงครอบด้านขวา



- 2** ติดตั้งตัวกรอง




ปลดล็อก ←



ปลดล็อกและจับที่ตัวล็อก
ตัวกรอง แล้วถอดตัวกรองออก


▶ ตัดถุงหุ้มตัวกรองออก




→ สลัก

▶ ติดตั้งและล็อกตัวกรอง

- 3** ติดตั้งแผงครอบด้านขวา



ล็อกตัวล็อกทั้งสองที่ด้านบนของแผงครอบ
ด้านขวาเข้ากับตำแหน่งตัวล็อกที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านขวาของตัวเครื่อง




ล็อกตัวล็อกทั้งสองที่ด้านล่างของแผงครอบ
ด้านขวาเข้ากับตำแหน่งตัวล็อกที่เกี่ยวข้อง
ทางด้านขวาของตัวเครื่อง

การใช้งาน

การใช้งาน

ใช้งานเครื่องใช้ในพื้นที่เหมาะสม

เพื่อให้การฟอกอากาศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หลีกเลี่ยงการวางโดยมีสิ่งกีดขวาง และบังทิศทาง การกระจายลมในขณะใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องฟอกอากาศอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวางต่างๆ เช่น ผนัง มากกว่า 30 ซม. และอยู่ห่างจากเครื่องใช้ต่างๆ ในบ้าน / เครื่องใช้ที่เป็นโลหะมากกว่า 30 ซม.



การใช้งาน: คำอธิบายแผงหน้าจอ



เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสง

เครื่องฟอกอากาศของคุณมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสง ในกรณีที่ มีแสงสว่างน้อยเซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงจะทำงาน และเครื่องจะเข้าสู่โหมดลดการใช้พลังงาน

ฟังก์ชันเปิด-ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องเพื่อเปิดและปิดเครื่องฟอกอากาศ

โหมดอัตโนมัติ

ในโหมดอัตโนมัติ เครื่องฟอกอากาศจะฟอกอากาศอัตโนมัติตามการตรวจจับของเซ็นเซอร์ (ความเข้มข้นของฝุ่น / กลิ่นไม่พึงประสงค์)

โหมดไอออนไนเซอร์

กดโหมดไอออนไนเซอร์เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันพลาสมาไอออน

การใช้งาน: คำอธิบายแผงหน้าจอ

โหมดลดการใช้พลังงาน

ในโหมดลดการใช้พลังงาน เครื่องฟอกอากาศจะมีเสียงเบา ไฟแสดงสถานะต่างๆ จะหรี่ลง และพัดลมจะหมุนด้วยความเร็วต่ำเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนการพักผ่อนของคุณ

ฟังก์ชันตั้งเวลา

ด้วยฟังก์ชันตั้งเวลานี้ คุณสามารถใช้งานเครื่องฟอกอากาศตามจำนวนชั่วโมงที่ตั้งไว้ได้ เมื่อถึงระยะเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องฟอกอากาศจะปิดโดยอัตโนมัติ กดปุ่ม Timer ซ้ำๆ เพื่อเลือกจำนวนชั่วโมงที่ต้องการใช้งานเครื่องฟอกอากาศ ไฟแสดงสถานะที่เกี่ยวข้อง (1, 2, 4 หรือ 8) จะติดสว่าง หากต้องการปิดฟังก์ชันตั้งเวลาให้กดปุ่ม Timer ซ้ำๆ จนกว่าไฟแสดงสถานะ (1, 2, 4 หรือ 8) จะดับลง

การควบคุมความเร็ว

เพิ่มหรือลดความเร็วในการหมุนของพัดลมเพื่อควบคุมการฟอกอากาศตามความต้องการของคุณ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

เคล็ดลับในการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

- 1. ต้องถอดปลั๊กเครื่องฟอกอากาศทุกครั้งก่อนการทำความสะอาด
- 2. ห้ามจุ่มเครื่องฟอกอากาศลงในน้ำหรือน้ำยาอื่นๆ เช่น น้ำยาฟอกขาวหรือแอลกอฮอล์
- 3. แผ่นกรองของเครื่องฟอกอากาศนี้ไม่สามารถล้างได้

การทำความสะอาดเป็นประจำ

- 1. ทำความสะอาดภายในและภายนอกของตัวเครื่องเป็นประจำเพื่อไม่ให้ฝุ่นสะสม
- 2. เช็ดฝุ่นออกจากตัวเครื่องด้วยผ้าแห้งนุ่ม
- 3. ทำความสะอาดช่องลมเข้าและออกด้วยผ้าแห้งนุ่ม

ไฟแสดงสถานะการทำความสะอาดแผ่นกรอง

- 1. เครื่องฟอกอากาศของคุณมีการติดตั้งไฟแสดงสถานะการทำความสะอาดแผ่นกรอง เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทำความสะอาดแผ่นกรอง
- 2. ทำความสะอาดแผ่นกรองด้วยอุปกรณ์ทำความสะอาดหรือแปรง
- 3. ขอแนะนำให้เปลี่ยนแผ่นกรองหากชำรุดหรือมีประสิทธิภาพการกรองอากาศไม่ดี

การรีเซ็ตไฟแสดงสถานะการทำความสะอาดแผ่นกรอง

หลังจากเสร็จสิ้นการทำความสะอาดแผ่นกรองแล้ว ให้กดปุ่มไอออน เพื่อรีเซ็ตเวลา

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ

ตารางการทำความสะอาด

ความถี่	วิธีการทำความสะอาด
เมื่อจำเป็น	เช็ดทำความสะอาดเครื่องใช้ด้วยผ้าแห้งนุ่ม
เมื่อข้อความ "Clean" แสดงขึ้น	ทำความสะอาดแผ่นกรอง
ทุกสองเดือน	ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ

การแก้ไขปัญา	การแก้ไขปัญา																				
เนื้อหาในส่วนนี้ จะเป็นการสรุปปัญหาที่อาจพบได้บ่อยที่สุดกับเครื่องใช้นี้ หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Toshiba <table><tr><th>ปัญหา</th><th>วิธีการแก้ไข</th></tr><tr><td>เครื่องใช้ไม่ทำงาน แม้ว่าจะเสียบปลั๊กแล้ว</td><td>รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง เครื่องใช้จะลือคการทำงาน หากคุณฝืนใช้แผ่นกรองที่หมดอายุแล้ว ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่</td></tr><tr><td>เครื่องใช้ไม่ทำงาน แม้ว่าจะเปิดเครื่องแล้ว</td><td>รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้องเครื่องจึงลือคการทำงาน ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่</td></tr><tr><td>เครื่องใช้ปิดเครื่องเอง</td><td>เครื่องใช้จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติและกลับมาทำงานในโหมดก่อนหน้าเมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ</td></tr><tr><td>ลมที่พัดออกมาจากช่องลมออก เบากว่าเดิมมาก</td><td>แผ่นกรองสกปรก ทำความสะอาดแผ่นกรอง</td></tr><tr><td>คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะเปิดเครื่องใช้เป็นเวลานานแล้ว</td><td> ยังไม่ใส่แผ่นกรองแผ่นใดแผ่นหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นกรองอย่างถูกต้องตามลำดับต่อไปนี้โดยเริ่มจากแผ่นกรองด้านในสุด เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเปียก อากาศในห้องของคุณมีความชื้นสูงและเกิดการจับตัวเป็นหยดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแห้งและสะอาด </td></tr></table>	ปัญหา	วิธีการแก้ไข	เครื่องใช้ไม่ทำงาน แม้ว่าจะเสียบปลั๊กแล้ว	รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง เครื่องใช้จะลือคการทำงาน หากคุณฝืนใช้แผ่นกรองที่หมดอายุแล้ว ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่	เครื่องใช้ไม่ทำงาน แม้ว่าจะเปิดเครื่องแล้ว	รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้องเครื่องจึงลือคการทำงาน ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่	เครื่องใช้ปิดเครื่องเอง	เครื่องใช้จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติและกลับมาทำงานในโหมดก่อนหน้าเมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ	ลมที่พัดออกมาจากช่องลมออก เบากว่าเดิมมาก	แผ่นกรองสกปรก ทำความสะอาดแผ่นกรอง	คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะเปิดเครื่องใช้เป็นเวลานานแล้ว	ยังไม่ใส่แผ่นกรองแผ่นใดแผ่นหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นกรองอย่างถูกต้องตามลำดับต่อไปนี้โดยเริ่มจากแผ่นกรองด้านในสุด เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเปียก อากาศในห้องของคุณมีความชื้นสูงและเกิดการจับตัวเป็นหยดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแห้งและสะอาด	<table><tr><th>ปัญหา</th><th>วิธีการแก้ไข</th></tr><tr><td>สีงองไฟแสดงคุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลง</td><td>เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศสกปรก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ</td></tr><tr><td>เครื่องใช้ส่งกลิ่นแปลกๆ</td><td>การใช้งาน 2-3 ครั้งแรก อาจมีกลิ่นของพลาสติก ซึ่งถือเป็นอาการปกติ แต่หากเครื่องใช้ส่งกลิ่นใหม่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toshiba ของคุณหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Toshiba และเครื่องใช้อาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ หากแผ่นกรองสกปรก ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง</td></tr><tr><td>เครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเป็นพิเศษ</td><td>หากเครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเกินไป คุณสามารถปรับลดความเร็วพัดลมลงมาในระดับที่ช้ากว่าเดิมได้ เมื่อใช้งานเครื่องใช้ในห้องนอนตอนกลางคืน โปรดใช้งานในโหมดลดการใช้พลังงาน</td></tr></table>	ปัญหา	วิธีการแก้ไข	สีงองไฟแสดงคุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลง	เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศสกปรก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	เครื่องใช้ส่งกลิ่นแปลกๆ	การใช้งาน 2-3 ครั้งแรก อาจมีกลิ่นของพลาสติก ซึ่งถือเป็นอาการปกติ แต่หากเครื่องใช้ส่งกลิ่นใหม่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toshiba ของคุณหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Toshiba และเครื่องใช้อาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ หากแผ่นกรองสกปรก ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง	เครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเป็นพิเศษ	หากเครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเกินไป คุณสามารถปรับลดความเร็วพัดลมลงมาในระดับที่ช้ากว่าเดิมได้ เมื่อใช้งานเครื่องใช้ในห้องนอนตอนกลางคืน โปรดใช้งานในโหมดลดการใช้พลังงาน
ปัญหา	วิธีการแก้ไข																				
เครื่องใช้ไม่ทำงาน แม้ว่าจะเสียบปลั๊กแล้ว	รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง เครื่องใช้จะลือคการทำงาน หากคุณฝืนใช้แผ่นกรองที่หมดอายุแล้ว ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่																				
เครื่องใช้ไม่ทำงาน แม้ว่าจะเปิดเครื่องแล้ว	รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้องเครื่องจึงลือคการทำงาน ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่																				
เครื่องใช้ปิดเครื่องเอง	เครื่องใช้จะรีสตาร์ทโดยอัตโนมัติและกลับมาทำงานในโหมดก่อนหน้าเมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ																				
ลมที่พัดออกมาจากช่องลมออก เบากว่าเดิมมาก	แผ่นกรองสกปรก ทำความสะอาดแผ่นกรอง																				
คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะเปิดเครื่องใช้เป็นเวลานานแล้ว	ยังไม่ใส่แผ่นกรองแผ่นใดแผ่นหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นกรองอย่างถูกต้องตามลำดับต่อไปนี้โดยเริ่มจากแผ่นกรองด้านในสุด เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเปียก อากาศในห้องของคุณมีความชื้นสูงและเกิดการจับตัวเป็นหยดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแห้งและสะอาด																				
ปัญหา	วิธีการแก้ไข																				
สีงองไฟแสดงคุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลง	เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศสกปรก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ																				
เครื่องใช้ส่งกลิ่นแปลกๆ	การใช้งาน 2-3 ครั้งแรก อาจมีกลิ่นของพลาสติก ซึ่งถือเป็นอาการปกติ แต่หากเครื่องใช้ส่งกลิ่นใหม่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toshiba ของคุณหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Toshiba และเครื่องใช้อาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ หากแผ่นกรองสกปรก ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง																				
เครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเป็นพิเศษ	หากเครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเกินไป คุณสามารถปรับลดความเร็วพัดลมลงมาในระดับที่ช้ากว่าเดิมได้ เมื่อใช้งานเครื่องใช้ในห้องนอนตอนกลางคืน โปรดใช้งานในโหมดลดการใช้พลังงาน																				
16	17																				

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์
	TOSHIBA THAILAND CO.,LTD (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ") ขอรับประกันกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ") ในประเทศเดิม (ตามรายละเอียดในใบลงทะเบียนการรับประกันและต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์") ดังนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีข้อบกพร่องทางด้านวัสดุและการผลิตภายใต้การใช้งานและการบริการทั่วไป และภายใต้เงื่อนไขการใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด และบริษัทจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือเปลี่ยนบางชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์หากพิสูจน์ได้ว่ามีความบกพร่องทางด้านวัสดุและการผลิต ภายในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ ("ระยะเวลาการรับประกัน") ตามที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียนการรับประกัน การรับประกันแผ่นกรอง: 1. แผ่นกรองจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายหรือความผิดปกติการทำงานภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ซื้อดังที่ได้กล่าวไว้ด้านล่างนี้: 2. การรับประกันแผ่นกรองจะใช้ได้ในกรณีที่ ก. แผ่นกรองได้รับการเปลี่ยนตรงเวลาตามคำแนะนำของตัวแทนฝ่ายบริการของบริษัทหรือตามการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง ข. คุณภาพอากาศที่ไหลเข้าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคำแนะนำ 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแผ่นกรองหากอากาศที่ปล่อยออกจากผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจสำหรับการหายใจและเป็นไปตามประสิทธิภาพการกรองที่คาดหวังไว้ การยกเว้นการรับประกัน: การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง: ก. เสียงรบกวนหรืออาการอื่นที่ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับการทำงานของผลิตภัณฑ์ เช่น เสียงเตือนและเสียงการปล่อยน้ำทิ้ง ข. การบำรุงรักษาทั่วไปที่แนะนำไว้ในคู่มือการใช้งาน ค. การกำจัดสาร/วัตถุแปลกปลอมออกจากเครื่องใช้ รวมถึงตัวบีมและชุดแผ่นกรอง ง. การเปลี่ยนฟิวส์ ดัดแปลงระบบสายไฟในบ้าน หรือดัดแปลงระบบประปาในบ้าน จ. การทาสี การเคลือบผิว รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องสนิม ฯลฯ หรือข้อบกพร่องอื่นๆ ฉ. ชิ้นส่วนวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้อง เช่น แผ่นกรองและชิ้นส่วนพลาสติก เงื่อนไขในการรับประกัน 1. ผู้ซื้อควรแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับข้อบกพร่องต่างๆ ที่พบทันที และควรอนุญาตให้บริษัทหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเข้าตรวจสอบ ทดสอบ และดำเนินการซ่อมแซมตามความจำเป็น 2. เมื่อต้องเข้ารับการซ่อมแซม/การบริการ ผู้ซื้อจำเป็นต้องแสดงเอกสารใบแจ้งหนี้ต้นฉบับแก่เจ้าหน้าที่บริการที่ได้รับอนุญาตของบริษัท หากไม่แสดงเอกสารดังกล่าว ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการบริการทั้งหมด 3. การรับประกันจะมีผลภายในระยะเวลาการรับประกันเท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าจะมีการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ตาม
18	19

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์

4. ระยะเวลาการรับประกันจะรวมถึงเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม การเปลี่ยน การทดสอบผลิตภัณฑ์ ความเสียหายทางเทคนิค และระยะเวลาในการขนส่ง เป็นต้น
5. ระยะเวลาการรับประกันจะไม่ขยายเวลา ต่ออายุ หรือได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากการขายต่อการซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนหรือซ่อมแซม ภายใต้เงื่อนไขในการรับประกันนี้จะได้รับการรับประกันภายในระยะเวลาที่ลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเดิมเท่านั้น
6. สำหรับบริการภายใต้การรับประกันนี้กับตัวแทนที่ได้รับอนุญาต/ตัวแทนจำหน่ายที่ตั้งอยู่นอกขอบเขตเทศบาล (พื้นที่ห่างไกล) ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งไปและกลับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่บริการ ช่างเทคนิค และอื่นๆ และจะต้องชำระล่วงหน้า และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมและการส่งคืนสินค้าโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาต/ตัวแทนจำหน่ายในการรับ/ส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ในพื้นที่ห่างไกล
7. เมื่อตัวแทนที่ได้รับอนุญาต/ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทพยายามทุกวิถีทางในการซ่อมแซมแล้ว และ/หรือหากชิ้นส่วนนั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้ ตัวแทนจะดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใต้การรับประกันนี้กับที่ที่ได้รับการร้องขอ และเป็นที่ชัดเจนว่าตัวแทนที่ได้รับอนุญาต/ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด
8. ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะ:
 - (ก) ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จุดติดตั้งเครื่องใช้หรือที่ศูนย์บริการใดก็ตาม
 - (ข) เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดโดยใช้ชิ้นส่วนที่เทียบเท่าที่ทำงานปกติซึ่งอาจแตกต่างจากชิ้นส่วนเดิมที่ชำรุด
 - (ค) เก็บชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ได้รับการเปลี่ยนโดยใช้การรับประกันนี้
9. ข้อจำกัดในการรับประกัน:

การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้

 - ก. ข้อบกพร่องอันเกิดจากการที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานที่ให้ไว้สำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษา การทำความสะอาด หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์
 - ข. ผลิตภัณฑ์ได้รับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง ถอนการติดตั้ง ติดตั้งใหม่ หรืออื่นๆ โดยบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต/ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท
 - ค. ความเสียหาย/ความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ การก่อวินาศกรรม การดัดแปลง การจัดการหรือการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ความประมาท อุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ หรือการกระทำส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนกับอุปกรณ์เดิม วาล์วต่างๆ เป็นต้น
 - ง. การใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานภายในพื้นที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อ
 - จ. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากไฟกระชากและไฟตก วงจรไฟฟ้าภายนอกตัวเครื่องที่ไม่เหมาะสม หรือจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ชำรุด
 - ฉ. หากผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดก็ตามได้รับความเสียหายจากแมลง หนู ศัตรูพืช หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ และ/หรือภัยพิบัติธรรมชาติอื่นๆ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์

- ข. ข้อบกพร่องใดๆ จากการเปลี่ยนชิ้นส่วนเดิมด้วยชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้
 - ข. ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์จากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรองหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท
 - ณ. หมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดก็ตามของผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย ชำรุด เปลี่ยนแปลง ถูกทำลาย หรือดัดแปลง หรือแกะออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ณ. หากมีปริมาณสารเหล็กสูง (มากกว่า 0.3 ppm)
 10. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายโดยอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ต่อผู้ซื้อและ/หรือทรัพย์สินของผู้ซื้อ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้
 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย ความล่าช้าในการซ่อมแซมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนอันเนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบริษัท
 12. การแจ้งเคลมทั้งหมดภายใต้การรับประกันนี้จะจำกัดอยู่ที่การซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายเท่านั้น ดังนั้น ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้การรับประกันนี้จะไม่มีมูลค่ามากกว่าราคาของผลิตภัณฑ์
 13. พนักงานและ/หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันนี้
 14. การรับประกันนี้ได้รับการรับรองที่เมืองเคอร์เคาน์ของรัฐหริยธนา และศาลแห่งเมืองเคอร์เคาน์มีอำนาจในการตัดสินสูงสุดเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้
- การรับประกันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเดิม**
1. ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะทำสัญญาบริการประจำปี ("AMC") กับบริษัทได้ในอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 2. หากผู้ซื้อเลือกที่จะไม่ทำ AMC ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมถึงค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ หลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเดิม

การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนถ่าย และใช้ได้กับ
ผู้ซื้อเดิมเท่านั้น กรอกใบรับประกันนี้ให้สมบูรณ์
และเก็บไว้พร้อมกับใบปะหน้าของผลิตภัณฑ์
ในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะต้องใช้เพื่อแจ้งเคลม
หากต้องการบริการภายใต้ข้อกำหนด
ของการรับประกันนี้ โปรดติดต่อเรา



บันทึก

คุณสมบัติหลัก	คำแนะนำก่อนการใช้งาน
 แผ่นกรองทรงกระบอกแบบแอโรไดนามิก เครื่องฟอกอากาศไดไซนาได้รับการออกแบบมาให้ใช้แผ่นกรองทรงกระบอกแบบแอโรไดนามิก 360 องศาซึ่งเป็นแผ่นกรอง 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นกรอง PET ชั้นกรอง HEPA และชั้นกรองคาร์บอนกัมมันต์ เพื่อให้สามารถฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การไหลเวียนอากาศแบบหมุนวนทั่วห้อง อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์สูงสุด 700 M³/H ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีการไหลเวียนอากาศแบบหมุนวนทั่วห้อง เครื่องฟอกอากาศของไดไซนาสามารถสร้างอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่นขึ้นไปทั่วทุกมุมของห้อง  ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ ส่วนแสดงผลของเครื่องจะแสดงค่า PM2.5 เพื่อให้คุณได้รับรู้ถึงคุณภาพอากาศในห้องของคุณตลอดเวลา  ตั้งค่าความแรงพัดลมได้ 3 ระดับ สามารถใช้แผงควบคุมแบบสัมผัสเพื่อกำหนดค่าความแรงพัดลมได้ 3 ระดับ โดยระดับความแรงต่ำจะมีเสียงรบกวนต่ำเป็นพิเศษเพื่อให้รบกวนในขณะนอนหลับ และระดับความแรงสูงจะช่วยให้อากาศมีคุณภาพดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  โหมดไอออนไนเซอร์ โหมดไอออนไนเซอร์จะปล่อยไอออนประจุลบเพื่อกำจัดกลิ่น ฝุ่น คิววัน และละอองเกสรดอกไม้ให้คุณได้รับอากาศที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงให้อากาศดีต่อผู้ที่เป็โรระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ เพราะสามารถช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้	หากเต้ารับที่ใช้จ่ายไฟให้เครื่องใช้มีการเชื่อมต่อที่ไม่ดี ปลั๊กของเครื่องใช้จะร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง.  ต้องได้รับการซ่อมแซมโดยผู้เชี่ยวชาญ ต้องไม่ซ่อมแซมหรือดัดแปลงเครื่องใช้นี้โดยช่างที่ไม่เชี่ยวชาญ และไม่ได้รับอนุญาต  ห้ามใช้งานเครื่องใช้ขณะมือเปียก การใช้งานเครื่องใช้ขณะมือเปียกอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้  เมื่อต้องทำความสะอาด โปรดหยุดการใช้งานและปิดเครื่องใช้ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟรั่ว  ห้ามนำสิ่งของใส่ในช่องลมเข้าและช่องลมออก เนื่องจากมีใบพัดที่หมุนด้วยความเร็วสูงและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและป้องกันความเสียหาย  ห้ามใช้งานเครื่องใช้บริเวณที่มี ก๊าซไวไฟหรือก๊าซที่สามารถระเบิดได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลา  ห้ามใช้งานเครื่องใช้บริเวณที่มีความชื้นและง่ายต่อการสัมผัสกับน้ำ เช่น ห้องน้ำ ช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อต

สารบัญ	การตรวจสอบเมื่อรับมอบผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบเมื่อรับมอบผลิตภัณฑ์ 3 คุณสมบัติหลัก 4 คำแนะนำก่อนการใช้งาน 5 การเตรียมการ 7 การติดตั้ง 8 การใช้งาน 10 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ 14 การแก้ไขปัญหา 16 แนวทางในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 18 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์ 19 บันทึก 22 ใบรับประกัน 23	เมื่อรับมอบเครื่องฟอกอากาศโตชิบา โตชิบาใช้นโยบายที่เข้มงวดเพื่อรับรองความปลอดภัยในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด บรรจุใส่กล่อง และผ่านการรับรองคุณภาพ ก่อนส่งออกจากโรงงานผลิตของเรา โปรดอย่ารับผลิตภัณฑ์หากเกิดการสูญหายหรือมีความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้ และขอให้พนักงานขนส่งทำบันทึกลงในใบขนส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน เมื่อเปิดกล่องผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์จัดส่งถึงคุณในสภาพดี แต่เมื่อเปิดกล่องผลิตภัณฑ์แล้วพบการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่งโปรดแจ้งศูนย์บริการ Toshiba Thailand ทันที เกี่ยวกับคำแนะนำ/คู่มือการใช้งาน คู่มือนี้เป็นแนวทางและคำแนะนำในการใช้งานที่เป็นประโยชน์สำหรับเครื่องฟอกอากาศโตชิบาเครื่องใหม่ของคุณคู่มือนี้ไม่ได้อธิบายถึงขั้นตอนทั้งหมดในการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จผลอย่างต่อเนื่อง การให้บริการของช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจากโตชิบาจะต้องเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาเดียวกันอย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนอ่านคู่มือที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และการทำงานที่ถูกต้อง Toshiba Thailand co.,Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโปรดติดตั้ง ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์นี้ตามมาตรฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในอนาคต QUALITY CERTIFIED คู่มือการใช้งาน (ผลิตภัณฑ์) (CAP-H80W) คู่มือการใช้งาน (ผลิตภัณฑ์) (CAP-H80W) TOSHIBA

■ เนื่องจากการรับประกันสินค้านี้จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่เสียจากการผลิตเท่านั้น และยกเว้นค่าบริการเฉพาะปีแรกนับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาดูรายละเอียดเงื่อนไขและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.toshiba.co.th หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ และแจ้งข้อสงสัยเฉพาะรุ่นที่ให้บริการซ่อมถึงบ้านได้ที่

TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777



คู่มือการใช้งาน

เครื่องฟอกอากาศ

CAF-H50(W)

โปรดอ่านคู่มือนี้

ภายในคู่มือนี้ คุณจะพบกับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศของคุณอย่างเหมาะสม เพียงแค่คุณทำการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มากตลอดอายุการใช้งานของเครื่องฟอกอากาศ



TOSHIBA