

คำแนะนำก่อนการใช้งาน



ห้ามเปลี่ยนสายไฟโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากสายไฟชำรุด โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านคุณเพื่อเข้ารับการซ่อมแซม



ห้ามใช้งานเครื่องใช้บนพื้นผิวยิ่ง

หากเครื่องล้มกระแทก ตัวเครื่องหรือชิ้นส่วนภายในอาจได้รับความเสียหาย



ห้ามใช้งานเครื่องใช้ในพื้นที่ที่มีน้ำมันและควัน เช่น ห้องครัว

เครื่องใช้อาจเสียหาย




ห้ามใช้งานเครื่องใช้กลางแจ้ง

เด็กควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเพื่อป้องกันไม่ให้เล่นกับผลิตภัณฑ์


ห้ามนำวัตถุแปลกปลอมใส่ในช่องลมเข้าและช่องลมออก

บริเวณที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย


โปรดอ่านขั้นตอนการติดตั้งเครื่องใช้อย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในขณะใช้งาน




1. โปรดเว้นระยะห่าง
เครื่องใช้น้อยอย่างน้อย
1 ม. จากโทรทัศน์ วิทยุ
หรือเครื่องใช้อื่นๆ



2. โปรดเว้นระยะห่าง
อย่างน้อย 30 ซม.
จากทุกด้าน
ของเครื่องใช้




3. โปรดใช้งานเครื่องใช้
ในบริเวณที่ต้องการ
ให้อากาศหมุนเวียน




4. ห้ามใช้งานเครื่องใช้
ใกล้ผ้าปูโต๊ะ


การเตรียมการ




การติดตั้ง




❶ ถอดตะแกรงรับลมเข้าออก
จับที่ตัวล็อกและดึงออก จากนั้น
ถอดตะแกรงรับลมเข้าออก




❷ ถอดแผ่นกรองชั้นแรกออก
กดตัวล็อกรูปตัวยูและดึงออก
จากนั้นถอดแผ่นกรองชั้นแรกออก




❸ ถอดชุดแผ่นกรองออก
ใช้สองมือจับทั้งสองด้านของชุดแผ่นกรอง
และถอดชุดแผ่นกรองออก



❹ ถอดฟิล์มป้องกันแผ่นกรองออก




❺ ติดตั้งชุดแผ่นกรอง




❻ ติดตั้งแผ่นกรองชั้นแรก
จัดช่องด้านล่างให้ตรงกับและล็อก
ตัวล็อกรูปตัวยูด้วยด้านบนให้เข้าที่


การติดตั้ง




❷ ติดตั้งตะแกรงรับลมเข้า
จัดช่องด้านล่างให้ตรงกับ
กอดส่วนด้านบนของตะแกรงรับลม
เข้าทั้งสองด้าน และล็อกตะแกรงรับลม
เข้าให้เข้าที่



❸ ติดตั้งชุดแผ่นกรองของอีกด้าน
ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1-7
ในการติดตั้งชุดแผ่นกรอง
ของอีกด้าน




❹ ติดตั้งล้อ
เอียงตัวเครื่องและออกแรง
กดล้อทั้งสี่เข้ากับด้านล่าง
ของตัวเครื่อง



❺ เสียบปลั๊กและเปิดเครื่อง

การใช้งาน



ฟังก์ชันเปิด-ปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด-ปิดเครื่องเพื่อเปิดและปิดเครื่องฟอกอากาศ

โหมดไอออนไนเซอร์

กดโหมดไอออนไนเซอร์เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันพลาสมาไอออน

ฟังก์ชันปรับความเร็ว

เพิ่มหรือลดความเร็วในการหมุนของพัดลมเพื่อควบคุม

การฟอกอากาศตามความต้องการของคุณ

ฟังก์ชันหรีแสง

ด้วยปุ่มหรีแสงนี้ คุณสามารถเปิดหรือปิดไฟแสดงคุณภาพอากาศ

หน้าจอแสดงผล และไฟแสดงสถานะของฟังก์ชันต่างๆ ได้ หากต้องการ

การใช้งาน

ฟังก์ชันตรวจวัด PM2.5

กดปุ่มฟังก์ชันตรวจวัด PM2.5 เพื่อตรวจสอบค่าความเข้มข้นของ PM2.5

บนแผงหน้าจอ

ฟังก์ชันโหมดการทำงาน

ฟังก์ชันโหมดการทำงานจะใช้เลือกโหมดการทำงานต่างๆ จาก โหมดอัตโนมัติ


โหมดลดการใช้พลังงาน และโหมดทำงานอย่างรวดเร็ว

ฟังก์ชันลือคป้องกันเด็ก

ฟังก์ชันโหมดการทำงานจะใช้เลือกโหมดการทำงานต่างๆ จาก โหมดอัตโนมัติ

โหมดลดการใช้พลังงาน และโหมดทำงานอย่างรวดเร็ว

การใช้งาน: คำอธิบายแผงหน้าจอ



ทำความเข้าใจกับไฟแสดงคุณภาพ PM2.5

แถบสีแสดงคุณภาพ	ระดับคุณภาพอากาศของ PM2.5
สีน้ำเงิน	ดีมาก
สีเขียว	ดี
สีส้ม	แดง
ปานกลาง	ต่ำ

ไฟแสดงคุณภาพอากาศจะติดสว่างขึ้นอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ

การใช้งาน: คำอธิบายแผงหน้าจอ

ทำความเข้าใจกับไฟแสดงค่ามลพิษทางอากาศ

แถบสีแสดงคุณภาพ	ระดับคุณภาพอากาศของมลพิษทางอากาศ
สีน้ำเงิน	ดีมาก
สีเขียว	ดี
สีส้ม	แดง
ปานกลาง	ต่ำ


ไฟแสดงคุณภาพอากาศจะติดสว่างขึ้นอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องฟอกอากาศ

คู่มือ


1. การเตรียมการ




2. สวิตช์



3. การอ่านเครื่อง




4. การทำงาน



ข้อควรระวัง เครื่องใช้นี้มีฟังก์ชันป้องกันการทอดแยกชิ้นส่วนซึ่งจะไม่ทำงานจนกว่าจะติดตั้งตะแกรงรับลมเข้าและตะแกรงช่องลมออกอย่างถูกต้อง เมื่อเปิดใช้งานเครื่องจะเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งานหลังจากเริ่มทำงานเมื่อเปิดใช้งานเครื่องใช้หลังจากไฟดับ (หากไฟฟ้าภายในบ้านขัดข้องหรือถอดปลั๊กไฟออกในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน) เครื่องใช้จะกลับมาทำงานในโหมดก่อนที่ไฟจะดับโดยอัตโนมัติ

การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ



FF	แจ้งเตือนการถอดฟิล์มป้องกันแผ่นกรอง	ถอดฟิล์มป้องกันแผ่นกรองออก
F2	แจ้งเตือนว่าฟิล์มป้องกันแผ่นกรองปัจจุบันไม่ใช่ของเดิมหรือมีการติดตั้งฟิล์มป้องกันแผ่นกรอง	เลือกแผ่นกรองเดิมในชุดที่สมบูรณ์
E1	แจ้งเตือนการป้องกันการทอดแยกชิ้นส่วน	ติดตั้งตะแกรงรับลมเข้าและตะแกรงช่องลมออกให้ถูกต้อง
F1	แจ้งเตือนการติดตั้งแผ่นกรองย้อนกลับ	ติดตั้งแผ่นกรองให้ถูกต้อง
F3	ฮาร์ดแวร์เกิดข้อผิดพลาด	ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อรับการบริการ
E0	ฮาร์ดแวร์เกิดข้อผิดพลาด	ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อรับการบริการ
E2	เซ็นเซอร์ช่องลมเข้าเกิดข้อผิดพลาด	ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อรับการบริการ
E4	เซ็นเซอร์ช่องลมเข้าเกิดข้อผิดพลาด	ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อรับการบริการ
E3	แผงพัดลม	ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายเพื่อรับการบริการ

การแก้ไขปัญา	การแก้ไขปัญา																				
เนื้อหาในส่วนนี้ จะเป็นการสรุปปัญหาที่อาจพบได้บ่อยที่สุดกับเครื่องใช้นี้ หากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยข้อมูลด้านล่างนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Toshiba <table><tr><th>ปัญหา</th><th>วิธีการแก้ไข</th></tr><tr><td>เครื่องใช้ไม่ทำงานแม้ว่าจะเสียบปลั๊กแล้ว</td><td>รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง เครื่องใช้จะลือกการทำงาน หากคุณฝืนใช้แผ่นกรองที่หมดอายุแล้ว ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่</td></tr><tr><td>เครื่องใช้ไม่ทำงานแม้ว่าจะเปิดเครื่องแล้ว</td><td>รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้องเครื่องจึงลือกการทำงาน ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่</td></tr><tr><td>เครื่องใช้ปิดเครื่องเอง</td><td>เครื่องใช้จะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติและกลับมาทำงานในโหมดก่อนหน้าเมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ</td></tr><tr><td>ลมที่พัดออกมาจากช่องลมออกเบากว่าเดิมมาก</td><td>แผ่นกรองสกปรก ทำความสะอาดแผ่นกรอง</td></tr><tr><td>คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะเปิดเครื่องใช้เป็นเวลานานแล้ว</td><td> ยังไม่ใส่แผ่นกรองแผ่นใดแผ่นหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นกรองอย่างถูกต้องตามลำดับต่อไปนี้โดยเริ่มจากแผ่นกรองด้านในสุด เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเปียก อากาศในห้องของคุณมีความชื้นสูงและเกิดการจับตัวเป็นหยดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแห้งและสะอาด </td></tr></table>	ปัญหา	วิธีการแก้ไข	เครื่องใช้ไม่ทำงานแม้ว่าจะเสียบปลั๊กแล้ว	รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง เครื่องใช้จะลือกการทำงาน หากคุณฝืนใช้แผ่นกรองที่หมดอายุแล้ว ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่	เครื่องใช้ไม่ทำงานแม้ว่าจะเปิดเครื่องแล้ว	รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้องเครื่องจึงลือกการทำงาน ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่	เครื่องใช้ปิดเครื่องเอง	เครื่องใช้จะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติและกลับมาทำงานในโหมดก่อนหน้าเมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ	ลมที่พัดออกมาจากช่องลมออกเบากว่าเดิมมาก	แผ่นกรองสกปรก ทำความสะอาดแผ่นกรอง	คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะเปิดเครื่องใช้เป็นเวลานานแล้ว	ยังไม่ใส่แผ่นกรองแผ่นใดแผ่นหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นกรองอย่างถูกต้องตามลำดับต่อไปนี้โดยเริ่มจากแผ่นกรองด้านในสุด เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเปียก อากาศในห้องของคุณมีความชื้นสูงและเกิดการจับตัวเป็นหยดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแห้งและสะอาด	<table><tr><th>ปัญหา</th><th>วิธีการแก้ไข</th></tr><tr><td>สีของไฟแสดงคุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลง</td><td>เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศสกปรก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ</td></tr><tr><td>เครื่องใช้ส่งกลิ่นแปลกๆ</td><td>การใช้งาน 2-3 ครั้งแรก อาจมีกลิ่นของพลาสติก ซึ่งถือเป็นอาการปกติ แต่หากเครื่องใช้ส่งกลิ่นใหม่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toshiba ของคุณหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Toshiba และเครื่องใช้อาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ หากแผ่นกรองสกปรก ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง</td></tr><tr><td>เครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเป็นพิเศษ</td><td>หากเครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเกินไป คุณสามารถปรับลดความเร็วพัดลมลงมาในระดับที่ช้ากว่าเดิมได้ เมื่อใช้งานเครื่องใช้ในห้องนอนตอนกลางคืน โปรดใช้งานในโหมดลดการใช้พลังงาน</td></tr></table>	ปัญหา	วิธีการแก้ไข	สีของไฟแสดงคุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลง	เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศสกปรก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ	เครื่องใช้ส่งกลิ่นแปลกๆ	การใช้งาน 2-3 ครั้งแรก อาจมีกลิ่นของพลาสติก ซึ่งถือเป็นอาการปกติ แต่หากเครื่องใช้ส่งกลิ่นใหม่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toshiba ของคุณหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Toshiba และเครื่องใช้อาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ หากแผ่นกรองสกปรก ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง	เครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเป็นพิเศษ	หากเครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเกินไป คุณสามารถปรับลดความเร็วพัดลมลงมาในระดับที่ช้ากว่าเดิมได้ เมื่อใช้งานเครื่องใช้ในห้องนอนตอนกลางคืน โปรดใช้งานในโหมดลดการใช้พลังงาน
ปัญหา	วิธีการแก้ไข																				
เครื่องใช้ไม่ทำงานแม้ว่าจะเสียบปลั๊กแล้ว	รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง เครื่องใช้จะลือกการทำงาน หากคุณฝืนใช้แผ่นกรองที่หมดอายุแล้ว ในกรณีนี้ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่																				
เครื่องใช้ไม่ทำงานแม้ว่าจะเปิดเครื่องแล้ว	รห้สการเปลี่ยนแผ่นกรองได้แสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่คุณยังไม่เปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้องเครื่องจึงลือกการทำงาน ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนแผ่นกรองและตั้งค่าการนับอายุการใช้งานของแผ่นกรองใหม่																				
เครื่องใช้ปิดเครื่องเอง	เครื่องใช้จะรีเซ็ตโดยอัตโนมัติและกลับมาทำงานในโหมดก่อนหน้าเมื่อไฟฟ้ากลับมาเป็นปกติ																				
ลมที่พัดออกมาจากช่องลมออกเบากว่าเดิมมาก	แผ่นกรองสกปรก ทำความสะอาดแผ่นกรอง																				
คุณภาพอากาศไม่ดีขึ้นแม้ว่าจะเปิดเครื่องใช้เป็นเวลานานแล้ว	ยังไม่ใส่แผ่นกรองแผ่นใดแผ่นหนึ่ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่แผ่นกรองอย่างถูกต้องตามลำดับต่อไปนี้โดยเริ่มจากแผ่นกรองด้านในสุด เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศเปียก อากาศในห้องของคุณมีความชื้นสูงและเกิดการจับตัวเป็นหยดน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแห้งและสะอาด																				
ปัญหา	วิธีการแก้ไข																				
สีของไฟแสดงคุณภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลง	เซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศสกปรก ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ																				
เครื่องใช้ส่งกลิ่นแปลกๆ	การใช้งาน 2-3 ครั้งแรก อาจมีกลิ่นของพลาสติก ซึ่งถือเป็นอาการปกติ แต่หากเครื่องใช้ส่งกลิ่นใหม่ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Toshiba ของคุณหรือศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ Toshiba และเครื่องใช้อาจส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ หากแผ่นกรองสกปรก ในกรณีนี้ ให้ทำความสะอาดและเปลี่ยนแผ่นกรองที่เกี่ยวข้อง																				
เครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเป็นพิเศษ	หากเครื่องใช้ส่งเสียงดังมากเกินไป คุณสามารถปรับลดความเร็วพัดลมลงมาในระดับที่ช้ากว่าเดิมได้ เมื่อใช้งานเครื่องใช้ในห้องนอนตอนกลางคืน โปรดใช้งานในโหมดลดการใช้พลังงาน																				
16	17																				

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์
	TOSHIBA THAILAND CO.,LTD (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท ") ขอรับประกันกับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์นี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ซื้อ") ในประเทศเดิม (ตามรายละเอียดในใบลงทะเบียนการรับประกันและต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผลิตภัณฑ์") ดังนี้ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีข้อบกพร่องทางด้านวัสดุและการผลิตภายใต้การใช้งานและการบริการทั่วไป และภายใต้เงื่อนไขการใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด และบริษัทจะดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือเปลี่ยนบางชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์หากพิสูจน์ได้ว่ามีความบกพร่องทางด้านวัสดุและการผลิต ภายในระยะเวลาสิบสอง (12) เดือนนับจากวันที่ออกใบแจ้งหนี้ ("ระยะเวลาการรับประกัน") ตามที่ระบุไว้ในใบลงทะเบียนการรับประกัน การรับประกันแผ่นกรอง: 1. แผ่นกรองจะได้รับความคุ้มครองความเสียหายหรือความผิดปกติการทำงานภายใต้การรับประกันเป็นระยะเวลาสูงสุด 12 เดือน โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ซื้อดังที่ได้กล่าวไว้ด้านล่างนี้: 2. การรับประกันแผ่นกรองจะใช้ได้ในกรณีที่ ก. แผ่นกรองได้รับการเปลี่ยนตรงเวลาตามคำแนะนำของตัวแทนฝ่ายบริการของบริษัทหรือตามการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแผ่นกรอง ข. คุณภาพอากาศที่ไหลเข้าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามคำแนะนำ 3. บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการเปลี่ยนแผ่นกรองหากอากาศที่ปล่อยออกจากผลิตภัณฑ์เป็นที่น่าสนใจสำหรับการหายใจและเป็นไปตามประสิทธิภาพการกรองที่คาดหวังไว้ การยกเว้นการรับประกัน: การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึง: ก. เสียงรบกวนหรืออาการอื่นที่ถือเป็นเรื่องปกติสำหรับการทำงานของผลิตภัณฑ์ เช่น เสียงเตือนและเสียงการปล่อยน้ำทิ้ง ข. การบำรุงรักษาทั่วไปที่แนะนำไว้ในคู่มือการใช้งาน ค. การกำจัดสาร/วัตถุแปลกปลอมออกจากเครื่องใช้ รวมถึงตัวบีมและชุดแผ่นกรอง ง. การเปลี่ยนฟิวส์ ดัดแปลงระบบสายไฟในบ้าน หรือดัดแปลงระบบประปาในบ้าน จ. การทาสี การเคลือบผิว รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องสนิม ฯลฯ หรือข้อบกพร่องอื่นๆ ฉ. ชิ้นส่วนวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้อง เช่น แผ่นกรองและชิ้นส่วนพลาสติก เงื่อนไขในการรับประกัน 1. ผู้ซื้อควรแจ้งให้บริษัททราบเกี่ยวกับข้อบกพร่องต่างๆ ที่พบทันที และควรอนุญาตให้บริษัทหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเข้าตรวจสอบ ทดสอบ และดำเนินการซ่อมแซมตามความจำเป็น 2. เมื่อต้องเข้ารับการซ่อมแซม/การบริการ ผู้ซื้อจำเป็นต้องแสดงเอกสารใบแจ้งหนี้ต้นฉบับแก่เจ้าหน้าที่บริการที่ได้รับอนุญาตของบริษัท หากไม่แสดงเอกสารดังกล่าว ทางบริษัทจะคิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและการบริการทั้งหมด 3. การรับประกันจะมีผลภายในระยะเวลาการรับประกันเท่านั้น โดยไม่คำนึงว่าจะมีการใช้งานผลิตภัณฑ์หรือไม่ก็ตาม
18	19

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์	ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์
4. ระยะเวลาการรับประกันจะรวมถึงเวลาที่ใช้ในการซ่อมแซม การเปลี่ยน การทดสอบผลิตภัณฑ์ ความเสียหายทางเทคนิค และระยะเวลาในการขนส่ง เป็นต้น 5. ระยะเวลาการรับประกันจะไม่ขยายเวลา ต่ออายุ หรือได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากการขายต่อ การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนหรือซ่อมแซม ภายใต้เงื่อนไขในการรับประกันนี้จะได้รับการรับประกันภายในระยะเวลาที่ลืออยู่ของระยะเวลาการรับประกันเดิมเท่านั้น 6. สำหรับบริการภายใต้การรับประกันนี้กับตัวแทนที่ได้รับอนุญาต/ตัวแทนจำหน่ายที่ตั้งอยู่นอกขอบเขตเทศบาล (พื้นที่ห่างไกล) ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งไปและกลับและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่บริการ ช่างเทคนิค และอื่นๆ และจะต้องชำระล่วงหน้า และผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการซ่อมแซมและการส่งคืนสินค้าโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาต/ตัวแทนจำหน่ายในการรับ/ส่งคืนผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดๆ ในพื้นที่ห่างไกล 7. เมื่อตัวแทนที่ได้รับอนุญาต/ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทพยายามทุกวิถีทางในการซ่อมแซมแล้ว และ/หรือหากชิ้นส่วนนั้นไม่สามารถซ่อมแซมได้ ตัวแทนจะดำเนินการเปลี่ยนชิ้นส่วนภายใต้การรับประกันนี้กับที่ที่ได้รับการร้องขอ และเป็นที่ชัดเจนว่าตัวแทนที่ได้รับอนุญาต/ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด 8. ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทที่จะ: (ก) ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่จุดติดตั้งเครื่องใช้หรือที่ศูนย์บริการใดก็ตาม (ข) เปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดโดยใช้ชิ้นส่วนที่เทียบเท่าที่ทำงานปกติซึ่งอาจแตกต่างจากชิ้นส่วนเดิมที่ชำรุด (ค) เก็บชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบที่ได้รับการเปลี่ยนโดยใช้การรับประกันนี้ 9. ข้อจำกัดในการรับประกัน: การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีต่อไปนี้ ก. ข้อบกพร่องอันเกิดจากการที่ผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งานที่ให้อำนาจสำหรับการติดตั้ง การบำรุงรักษา การทำความสะอาด หรือการใช้งานผลิตภัณฑ์ ข. ผลิตภัณฑ์ได้รับการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ติดตั้ง ถอนการติดตั้ง ติดตั้งใหม่ หรืออื่นๆ โดยบุคคลที่ไม่ใช่ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต/ตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ค. ความเสียหาย/ความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ การก่อวินาศกรรม การดัดแปลง การจัดการหรือการรักษาที่ไม่ถูกต้อง ความประมาท อุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรือภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆ หรือการกระทำส่งผลให้เกิดการกัดกร่อนกับอุปกรณ์เดิม วัสดุต่างๆ เป็นต้น ง. การใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการใช้งานภายในพื้นที่อยู่อาศัยของผู้ซื้อ จ. ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากไฟกระชากและไฟตก วงจรไฟฟ้าภายนอกตัวเครื่องที่ไม่เหมาะสม หรือจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ชำรุด ฉ. หากผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดก็ตามได้รับความเสียหายจากแมลง หนู ศัตรูพืช หรือปัจจัยภายนอกอื่นๆ เช่นไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ และ/หรือภัยพิบัติธรรมชาติอื่นๆ	ข. ข้อบกพร่องใดๆ จากการเปลี่ยนชิ้นส่วนเดิมด้วยชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้ ข. ความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์จากการใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านการรับรองหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท ณ. หมายเลขประจำเครื่องของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใดก็ตามของผลิตภัณฑ์ได้รับความเสียหาย ชำรุด เปลี่ยนแปลง ถูกทำลาย หรือดัดแปลง หรือแกะออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ญ. หากมีปริมาณสารเหล็กสูง (มากกว่า 0.3 ppm) 10. บริษัทไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความเสียหายโดยอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์ต่อผู้ซื้อและ/หรือทรัพย์สินของผู้ซื้อ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้งานหรือไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ 11. บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย ความเสียหาย ความล่าช้าในการซ่อมแซมและการเปลี่ยนชิ้นส่วนอื่นเนื่องจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของบริษัท 12. การแจ้งเคลมทั้งหมดภายใต้การรับประกันนี้จะจำกัดอยู่กับการซ่อมแซมหรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ชำรุดเสียหายเท่านั้น ดังนั้น ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้การรับประกันนี้จะมีมูลค่ามากกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ 13. พนักงานและ/หรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทไม่มีอำนาจใดๆ ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันนี้ 14. การรับประกันนี้ได้รับการรับรองที่เมืองเคอร์เคาน์ของรัฐหริยธานี และศาลแห่งเมืองเคอร์เคาน์มีอำนาจในการตัดสินสูงสุดเกี่ยวกับเนื้อหาที่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ การรับประกันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเดิม 1. ผู้ซื้อสามารถเลือกที่จะทำสัญญาบริการประจำปี ("AMC") กับบริษัทได้ในอัตราและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด 2. หากผู้ซื้อเลือกที่จะไม่ทำ AMC ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา รวมถึงค่าขนส่งผลิตภัณฑ์ หลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันเดิม การรับประกันนี้ไม่สามารถโอนถ่าย และใช้ได้กับ ผู้ซื้อเดิมเท่านั้น กรอกใบรับประกันนี้ให้สมบูรณ์ และเก็บไว้พร้อมกับใบปะหน้าของผลิตภัณฑ์ ในที่ปลอดภัยซึ่งคุณจะต้องใช้เพื่อแจ้งเคลม หากต้องการบริการภายใต้ข้อกำหนด ของการรับประกันนี้ โปรดติดต่อเรา WARRANTY

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

คุณสมบัติหลัก	คำแนะนำก่อนการใช้งาน
 แผ่นกรองทรงกระบอกแบบแอโรไดนามิก เครื่องฟอกอากาศไดไซนาได้รับการออกแบบมาให้ใช้แผ่นกรองทรงกระบอกแบบแอโรไดนามิก 360 องศาซึ่งเป็นแผ่นกรอง 3 ชั้น ได้แก่ ชั้นกรอง PET ชั้นกรอง HEPA และชั้นกรองคาร์บอนกัมมันต์ เพื่อให้สามารถฟอกอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การไหลเวียนอากาศแบบหมุนวนทั่วห้อง อัตราการสร้างอากาศบริสุทธิ์สูงสุด 700 M³/H ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีการไหลเวียนอากาศแบบหมุนวนทั่วห้อง เครื่องฟอกอากาศของไดไซนาสามารถสร้างอากาศที่บริสุทธิ์และสดชื่นขึ้นไปทั่วทุกมุมของห้อง  ระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศ ส่วนแสดงผลของเครื่องจะแสดงค่า PM2.5 เพื่อให้คุณได้รับรู้ถึงคุณภาพอากาศในห้องของคุณตลอดเวลา  ตั้งค่าความแรงพัดลมได้ 3 ระดับ สามารถใช้แผงควบคุมแบบสัมผัสเพื่อตั้งค่าความแรงพัดลมได้ 3 ระดับ โดยระดับความแรงต่ำจะมีเสียงรบกวนต่ำเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้รบกวนในขณะนอนหลับ และระดับความแรงสูงจะช่วยให้อากาศมีคุณภาพดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว  โหมดไอออนไนเซอร์ โหมดไอออนไนเซอร์จะปล่อยไอออนประจุลบเพื่อกำจัดกลิ่น ฝุ่น คิวบิน และละอองเกสรดอกไม้เพื่อให้คุณได้รับอากาศที่สดชื่นและดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงให้อากาศดีต่อผู้ที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ เพราะสามารถช่วยลดสารก่อภูมิแพ้ในอากาศได้	หากเต้ารับที่ใช้จ่ายไฟให้เครื่องใช้มีการเชื่อมต่อที่ไม่ดี ปลั๊กของเครื่องใช้จะร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง.  ต้องได้รับการซ่อมแซมโดยผู้เชี่ยวชาญ ต้องไม่ซ่อมแซมหรือดัดแปลงเครื่องใช้นี้โดยช่างที่ไม่เชี่ยวชาญ และไม่ได้รับอนุญาต  ห้ามใช้งานเครื่องใช้ขณะมือเปียก การใช้งานเครื่องใช้ขณะมือเปียกอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้  เมื่อต้องทำความสะอาด โปรดหยุดการใช้งานและปิดเครื่องใช้ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้าช็อตเนื่องจากไฟรั่ว  ห้ามนำสิ่งของใส่ในช่องลมเข้าและช่องลมออก เนื่องจากมีใบพัดที่หมุนด้วยความเร็วสูง และเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและป้องกันความเสียหายต่อตัวเครื่อง  ห้ามใช้งานเครื่องใช้ในบริเวณที่มี ก๊าซไวไฟหรือก๊าซที่สามารถระเบิดได้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเป็นเวลา  ห้ามใช้งานเครื่องใช้ในบริเวณที่มีความชื้นและง่ายต่อการสัมผัสกับน้ำ เช่น ห้องน้ำ ช่วยป้องกันไฟฟ้าช็อต

สารบัญ	การตรวจสอบเมื่อรับมอบผลิตภัณฑ์
การตรวจสอบเมื่อรับมอบผลิตภัณฑ์ 3 คุณสมบัติหลัก 4 คำแนะนำก่อนการใช้งาน 5 การเตรียมการ 7 การติดตั้ง 8 การใช้งาน 10 การบำรุงรักษาและการทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ 14 การแก้ไขปัญหา 16 แนวทางในการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ 18 ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับประกันผลิตภัณฑ์ 19 บันทึก 22 ใบรับประกัน 23	เมื่อรับมอบเครื่องฟอกอากาศโตชิบา โตชิบาใช้นโยบายที่เข้มงวดเพื่อรับรองความปลอดภัยในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การจัดส่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียด บรรจุใส่กล่อง และผ่านการรับรองคุณภาพ ก่อนส่งออกจากโรงงานผลิตของเรา โปรดอย่ารับผลิตภัณฑ์หากเกิดการสูญหายหรือมีความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้ และขอให้พนักงานขนส่งทำบันทึกลงในใบขนส่งสินค้าหรือใบเสร็จรับเงิน เมื่อเปิดกล่องผลิตภัณฑ์ หากผลิตภัณฑ์จัดส่งถึงคุณในสภาพดี แต่เมื่อเปิดกล่องผลิตภัณฑ์แล้วพบการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการขนส่งโปรดแจ้งศูนย์บริการ Toshiba Thailand ทันที เกี่ยวกับคำแนะนำ/คู่มือการใช้งาน คู่มือนี้เป็นแนวทางและคำแนะนำในการใช้งานที่เป็นประโยชน์สำหรับเครื่องฟอกอากาศโตชิบาเครื่องใหม่ของคุณคู่มือนี้ไม่ได้อธิบายถึงขั้นตอนทั้งหมดในการบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการใช้งานผลิตภัณฑ์ให้สำเร็จผลอย่างต่อเนื่อง การให้บริการของช่างซ่อมที่ได้รับอนุญาตจากโตชิบาจะต้องเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาเดียวกันอย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ก่อนอ่านคู่มือที่ให้มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ และโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และการทำงานที่ถูกต้อง Toshiba Thailand co.,Ltd. จะไม่รับผิดชอบต่อการติดตั้งที่ดำเนินการโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตโปรดติดตั้ง ใช้งาน ตรวจสอบ และบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์นี้ตามมาตรฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โปรดเก็บคู่มือการใช้งานนี้ไว้เพื่อใช้สำหรับอ้างอิงในอนาคต QUALITY CERTIFIED คู่มือการใช้งาน เครื่องฟอกอากาศ (CAP-17000) คู่มือฉบับนี้ มีไว้เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุดและปลอดภัย โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้ ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ TOSHIBA
2	3

■ เนื่องจากการรับประกันสินค้านี้จะครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่เสียจากการผลิตเท่านั้น และยกเว้นค่าบริการเฉพาะปีแรกนับจากวันที่ซื้อสินค้า กรุณาดูรายละเอียดเงื่อนไขและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.toshiba.co.th หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้ ติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ และแจ้งซ่อมสินค้าเฉพาะรุ่นที่ให้บริการซ่อมถึงบ้านได้ที่

TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777



คู่มือการใช้งาน

เครื่องฟอกอากาศ

CAF-H70(W)

โปรดอ่านคู่มือนี้

ภายในคู่มือนี้ คุณจะพบกับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน และการบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศของคุณอย่างเหมาะสม เพียงแค่คุณทำการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอก็สามารถช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้มาก ตลอดอายุการใช้งานของเครื่องฟอกอากาศ



TOSHIBA