


คู่มือ การใช้งาน

พัดลมชนิดตั้งพื้น
F-ALC50TH(A)

TOSHIBA



สารบัญ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย..... 01

ข้อมูลจำเพาะ..... 02

ภาพรวมผลิตภัณฑ์..... 03

คำแนะนำการใช้งาน..... 05

การทำความสะอาดและบำรุงรักษา..... 06

คำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย

ข้อควรระวัง

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานและคำแนะนำโดยละเอียด

คำเตือน

- หากสายไฟชำรุด ต้องทำการเปลี่ยนสายทันทีโดยผู้ผลิต ตัวแทนด้านบริการ หรือช่างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตราย
- เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต อย่าจุ่มสายไฟ ปลั๊ก หรือตัวเครื่องลงในน้ำหรือของเหลว
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่บกพร่องทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะมีผู้รับผิดชอบความปลอดภัยของบุคคลดังกล่าวคอยควบคุมดูแลหรือให้คำแนะนำด้านความปลอดภัยในการใช้งาน เด็กควรได้รับการกำกับดูแลไม่ให้เล่นกับพัดลม
- ขณะที่ไม่ได้ใช้งานพัดลม และก่อนทำความสะอาด ควรดึงปลั๊กออกจากเต้ารับทุกครั้ง
- โปรดวางพัดลมให้ห่างจากเด็กหรือบุคคลทุกสภาพ ไม่อนุญาตให้เด็กและบุคคลทุกสภาพใช้งานพัดลมโดยไม่มีผู้ดูแล

กฎการใช้งานอย่างปลอดภัย


- ห้ามยืนนิ้ว ดินสอ หรือวัตถุใด ๆ เข้าไปในตะแกรงขณะพัดลมกำลังทำงาน
- ควรถอดปลั๊กไฟออกก่อนเมื่อย้ายพัดลมไปยังบริเวณอื่น
- ขณะใช้งาน ต้องวางพัดลมบนพื้นที่ยื่นคงเพื่อป้องกันการล้ม
- ห้ามใช้พัดลมโดยตั้งติดกับหน้าต่าง เนื่องจากฝนอาจทำให้เกิดอันตรายทางไฟฟ้า
- ใช้ภายในอาคารเท่านั้น
- เปิดใช้งานพัดลมหลังจากติดตั้งตะแกรงและใบพัดแล้ว

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	F-ALC50TH(A)
แรงดันไฟฟ้า	220-240V 50Hz
กำลังไฟฟ้าตามปกติ	60W


ภาพรวมผลิตภัณฑ์

ภาพของชิ้นส่วน




การติดตั้งตะแกรงหน้าและตะแกรงหลัง


จัดให้ตะของของตะแกรงหน้าตรงกับแนว
ด้านบนของตะแกรงหลัง จากนั้นดูภาพ
ประกอบด้านล่าง



กดตะแกรงทั้งสองด้านด้วยมือทั้งสอง
ข้าง เมื่อมีเสียง “คลิก” แสดงว่าติดตั้ง
เสร็จสมบูรณ์



การติดตั้งล็อกในตัว



น็อตยึดใบพัด


- หมุนน็อตของใบพัดทวนเข็มนาฬิกา แล้วติดตั้งฝาครอบพัดลมด้านหน้า

ใบพัด

- หลังจากติดตั้งเสร็จ ให้ดึงใบพัดเพื่อหมุน เพื่อให้แน่ใจว่าใบพัดสามารถหมุนได้ตามปกติ


น็อตยึดตะแกรง

- ขันน็อตยึดตะแกรงตามเข็มนาฬิกาไปพร้อมกับยึดตะแกรงด้านหลัง




คำแนะนำในการใช้งาน

คำแนะนำการใช้งานตัวเครื่อง




ปรับระดับความเอียงของพัดลม

คู่มือ



ปรับความสูง

กดปุ่มเพื่อปรับความสูง
ปรับความสูงหลังจากติดตั้งพัดลม



การทำความสะอาดและบำรุงรักษา

คำแนะนำในการดูแลรักษา

พัดลมดูแลรักษาได้อย่างง่ายดาย อย่าพยายามแยกส่วนด้วยตนเอง กรณีที่ต้องการบริการ ควรติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการรับรอง

1. ก่อนการทำความสะอาดและประกอบ ควรดึงปลั๊กพัดลมออกก่อนทุกครั้ง
2. เพื่อให้มอเตอร์ระบายอากาศได้อย่างสะดวก ควรหมั่นปิดฝุ่นบริเวณช่องระบายอากาศด้านหลังมอเตอร์ ไม่ควรถอดประกอบพัดลมเพื่อกำจัดฝุ่น
3. ใช้ผ้าขนนุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดชนิดอ่อนโยน เช็ดทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง
4. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรงหรือสารละลายอินทรีย์ เพื่อป้องกันรอยลอก ห้ามใช้สารต่อไปนี้ในการทำความสะอาด ได้แก่ น้ำมันเบนซิน ทินเนอร์
5. ห้ามให้น้ำหรือของเหลวอื่นๆ เข้าไปในตัวมอเตอร์หรือภายใน

การทำความสะอาด

1. ก่อนทำความสะอาด ควรถอดปลั๊กออกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าทุกครั้ง
2. ทำความสะอาดชิ้นส่วนพลาสติกด้วยผ้าขนนุ่ม ชุบน้ำสบูชนิดอ่อนๆ เช็ดคราบสบู่ให้หมดด้วยผ้าแห้ง

#DetailsMatter