

		ドラム式洗濯乾燥機 ZABOON			タテ型洗濯乾燥機		全自動洗濯機							
機種名 本体希望小売価格		9kg 6kg TW-Z9500L オープン価格* <b>NEW</b>	9kg 6kg TW-Z8500L オープン価格* <b>NEW</b>	9kg 6kg TW-G520L オープン価格*	8kg 4.5kg AW-80VL オープン価格*	7kg 4kg AW-70VL オープン価格*	8kg AW-80DL オープン価格* <b>NEW</b>	7kg AW-70DL オープン価格* <b>NEW</b>	7kg AW-70GL オープン価格*	6kg AW-60GL オープン価格*	5kg AW-50GL オープン価格*	4.2kg AW-42ML オープン価格*		
本体色		(W) シェルホワイト (P) シェルピンク 右開きタイプ TW-Z9500R(W)	(WS) ホワイトシルバー (PN) ピンクゴールド 右開きタイプ TW-Z8500R(WS)	(W) ピュアホワイト 右開きタイプ TW-G520R(W)	(W) ピュアホワイト	(W) ピュアホワイト	(W) ピュアホワイト (WP) ピンクゴールド 10月発売予定	(W) ピュアホワイト (WP) ピンクゴールド 10月発売予定	(W) ピュアホワイト	(W) ピュアホワイト	(W) ピュアホワイト	(W) ピュアホワイト		
掲載ページ		P.1~14	P.1~14	P.15	P.17~20	P.17~20	P.20	P.20	P.21	P.21	P.21	P.21		
時間ピッタリ		時間ピッタリオ洗濯												
キーテクノロジー		アクティブサスペンション アクティブ S-DD モーター DSP コントロール			S-DD モーター		DD モーター							
節電 節水		ECOモード パワフル循環ポンプ / 高圧ダブルシャワー ふる水ポンプ			布量・布質センサー ECOモード 循環メガシャワー				温度センサー					
洗浄機能		節水ザブーン洗浄 遠心洗い			節水なのにパワフル洗浄 水流パワーボタン				パワフル浸透洗浄			パワフル洗浄		
乾燥機能		ヒートポンプ除湿乾燥 ★乾燥途中取り出しOK 上質乾燥 ソフトキープ			ヒーター乾燥 水冷除湿タイプ		ヒーター乾燥 空冷除湿(排気)タイプ パワフルエアドライ 3.0kg(化繊混紡) 3.0kg(化繊混紡)		ツイン エアドライ 1.3kg(化繊混紡) 1.3kg(化繊混紡) 1.0kg(化繊混紡)					
清潔機能		抗菌水 ピコイオン除菌 自動おそうじ機能			抗菌水									
槽のお手入れ		カビプロテクト ★槽洗浄・槽乾燥コースもあります。 ●ピコイオンによるカビプロテクト			自動おそうじ機能				槽洗浄・槽乾燥コース			槽洗浄コース		
洗濯槽		ステンレス槽			ステンレス槽(スタークリスタルドラム)							ステンレス槽		
便利		残り時間表示			残り時間表示							カセットフィルター		
予約機能		時計機能内蔵(タイマー式終了時刻設定)			1~24 時間後設定				6・9 時間後設定			残り時間表示 1~24 時間後設定		
運転音		洗い 約 31dB 脱水 約 38dB 乾燥 約 42dB			洗い 約 31dB 脱水 約 39dB 乾燥 約 42dB		洗い 約 26dB 脱水 約 37dB 乾燥 約 45dB		洗い 約 26dB 脱水 約 37dB		洗い 約 35dB 脱水 約 43dB		洗い 約 38dB 脱水 約 43dB	
目安時間		洗濯時 約 29分 洗濯～乾燥時 約 165分 「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時 約 113分			洗濯時 約 47分 洗濯～乾燥時 約 155分		洗濯時 約 39分 洗濯～乾燥時 約 195分 洗濯時 約 39分 洗濯～乾燥時 約 190分		洗濯時 約 37分 洗濯時 約 36分		洗濯時 約 49分 洗濯時 約 45分		洗濯時 約 43分 洗濯時 約 43分	
標準水位 高・中・低・少量		30~8L(無段水位)			30~8L(無段水位)		51~12L(無段水位) 50~12L(無段水位)		54~12L(無段水位) 53~12L(無段水位)		56~26L(無段水位) 12L(手動)		51~23L(無段水位) 12L(手動) 48~23L(無段水位)	
標準使用水量		洗濯時 約 59L 洗濯～乾燥時 約 49L			洗濯時 約 68L 洗濯～乾燥時 約 88L		洗濯時 約 93L 洗濯～乾燥時 約 89L 洗濯時 約 92L 洗濯～乾燥時 約 83L		洗濯時 約 99L 洗濯時 約 98L		洗濯時 約 115L 洗濯時 約 112L		洗濯時 約 105L 洗濯時 約 110L	
消費電力 (50/60Hz)		洗濯時 140W 乾燥時 1150W			洗濯時 140W 乾燥時 1250W		洗濯時 470W 乾燥時 1150W 洗濯時 465W 乾燥時 1150W		600W 580W		370 / 450W 370 / 450W		360 / 435W 225 / 300W	
消費電力量		洗濯時 約 57Wh 洗濯～乾燥時 約 620Wh 「乾燥お急ぎ」洗濯～乾燥時 約 1150Wh			洗濯時 約 77Wh 洗濯～乾燥時 約 2150Wh		洗濯時 約 69Wh 洗濯～乾燥時 約 2250Wh 洗濯時 約 68Wh 洗濯～乾燥時 約 2200Wh		洗濯時 約 78Wh 洗濯時 約 72Wh		洗濯時 約 112/125Wh 洗濯時 約 85/100Wh		洗濯時 約 85/100Wh 洗濯時 約 85/100Wh	
ボディ幅 ※1		610mm			610mm		535mm(前面幅 535mm 最大幅 555mm)		535mm(前面幅 535mm 最大幅 555mm)		520mm		520mm 520mm 510mm	
総外形寸法 (幅※2×奥行×高さ)		655×714×1040 mm			655×714×1040 mm		600×605×1010 mm		600×569×960 mm		563×580×987 mm ※2		563×580×957 mm ※2 563×580×957 mm	
設置可能防水パン		奥行内寸 520mm 以上			奥行内寸 520mm 以上		奥行内寸 510mm 以上		奥行内寸 510mm 以上		奥行内寸 550mm※3 以上		奥行内寸 550mm※3 以上 550mm※3 以上 540mm 以上	

全機種共通機能

- オートパワーオフ
- サイクルフリー (50/60Hz共用)
- お洗濯終了ブザー (ON・OFF切換可能)
- 柔軟仕上げ剤自動投入
- BL規格すべての防水パンに納まります
- 洗剤適量ガイド
- 待機時消費電力ゼロ

便利機能説明

**DSPコントロール**  
衣類の量や状態を高精度センサーがチェックして、回転を効率よくコントロール。

**温度センサー**  
気温、水温に合わせて、洗いの時間をコントロール。

**からみまセンサー**  
からみ具合をセンサーがチェックして最適なコントロール。

**水流パワーボタン**  
汚れや衣類に応じて5段階で水流を設定できます。

**無段水位**  
衣類の量に合わせ、自動で無段階に水位をセッ。

**ふる水ポンプ**  
静かな内蔵式ふる水ポンプ。収納もススキリの伸縮自在ホース付。

**槽洗浄・槽乾燥**  
洗濯槽の黒カビを抑えます。

**カビプロテクト**  
洗濯槽のカビの繁殖を手間なく抑制します。

**ビッグフィルター**  
大きなフィルターが糸くずをしっかりキャッチ。お手入れも簡単。

**乾燥途中取り出しOK**  
乾きやすい衣類などは乾燥途中で取り出せます。

**ソフトキープ**  
乾燥終了後、時々ドラムを回転させシワ付きを抑えます。

**残り時間表示**  
お洗濯が終わるまでの残り時間をデジタル表示します。

**時計機能内蔵**  
現在時刻を24時間表示で表示します。

**チャイルドロック**  
お子さまが洗濯槽内に入らないよう、ドアをロックできます。(全機種対応)

**ふたロック**  
運転中に自動でふたをロックします。(全機種対応)

省エネ、仕上がりのための上手な使い方

- 洗濯**
- できるだけため洗い! 定格容量以下なら一度に洗う量が多い程、水や電気の節約になります。
  - 入れ過ぎにご注意! 洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため洗浄性能が悪くなります。
  - 洗剤の適量を守って! 少なすぎると洗浄性能が落ちますが、洗剤を多く入れ過ぎても洗浄性能はほとんど変わりませんし、水も電気もムダになります。また、溶け残りの原因にもなります。
  - ちよとした工夫で洗濯上手に! 汚れのひどい部分には事前に洗剤をすり込んで通常の洗濯をゆがれがよく落ちます。
  - 軽い汚れのときの洗濯は 洗剤量は半分程度、すぎずは1回でOKです。

- さらに、2槽式洗濯機では
- 中間脱水がポイントです すすぎ前に洗濯機の脱水(中間脱水)を行うと早くすすぎ水遣代・電気代のムダが省けます。ためすぎだとより一層節水できます。
  - 注水すぎのアドバイス 注水すぎの水は多すぎてもムダになります。適量を通してください。また、かはんが終わったら止めてください。流しっぱなしはムダです。

- 乾燥**
- 入れ過ぎにご注意! 洗濯物を入れ過ぎると乾燥時間が長くなったり、乾きムラがでたり、シワがつきやすくなります。
  - フィルターの掃除はこまめに! フィルターが目詰まりすると乾燥時間が長くなり電気代のムダになったり、未乾燥で運転が終わったりします。
  - ちよとした工夫で乾燥上手に! 洗濯物を入れたままにしておくとしワがつきやすくなりますので、乾燥終了後、早めに取り出してください。
  - 脱水は十分に! しずくの垂れるような衣類は、故障の原因になります。洗濯機で十分に脱水しておくことで早く乾き、電気代も少なくなります。
  - 吸・排気口をふさがずに! 吸・排気口の周囲に十分な隙間がないと乾燥性能が悪くなり、電気代のムダにつながります。
  - 衣類の材質表示を確認してください! 乾燥する前に衣類の表示、材質表示をよくご確認ください。衣類によっては乾燥できないものがあります。

ドライコースについて

【洗える衣類】[ドライ]または[手洗い]の表示の衣類/ウール、アンゴラ、カシミアのセーター、カーディガン/ウール、麻、ポリエステル、スラックス、スカート/フリース/学生服(プレザーを除く)、セーラー服/ブルゾン、ジャンパー等の芯地のない上着/ポリエステル、麻のブラウス、シャツ

【洗えない衣類】皮革製品/飾り物のついた衣類/レーヨン及びその混紡品/絹及びその混紡品/色落ちしやすいもの/和服、和装小物/スーツ、ジャケット、コート、ネクタイ等の型くずれしやすいもの/エンボス加工、シワ加工/ちりめん類/ベルベット、別添素材のもの/防水加工品(ダウンウェア、スキーウェア等)

【お願い】衣類によっては「ドライコース」で洗えないものもあります。衣類の表示、専用洗剤及び洗濯機の説明書をよく読んでご使用ください。「ドライマーク」衣類が洗える家庭用のドライマーク洗剤または必ずお使いください。「ドライコース」は、クリーニング店等で行う水を使わない「ドライクリーニング」とは異なります。

みんなで家電リサイクル、つこう循環型社会 「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)」の対象とされる家電品はエアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫(家庭用)、洗濯機、衣類乾燥機です。販売店は対象使用済み商品を集積しメーカーに引渡し、メーカーはリサイクルを行います。お客様には、対象使用済み商品を廃棄される際、収集・運搬料金と再商品化料金(リサイクル料金)のご負担をお願いすることになります。お客様、販売店、メーカーの三者が役割を分担しあって住みやすい循環型社会を実現しましょう。

※1 ボディ幅の寸法は、手掛・ホース掛等を含まない寸法です。  
※2 ホースを含む。 ※3 奥行内寸550mm未満の防水パンに設置する場合や、防水パン高さ(内寸)が48mmより大きい場合は、高さ調整板(TW-AS3)や脚キャップ(4206264)が必要になる場合があります。●付属の給水ホースの長さは全機種0.8mです。●付属のふる水用給水ホースの長さは4mです。

●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。  
\*オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。