


TOSHIBA

เครื่องปั่นตั้งโต๊ะ



คู่มือการใช้งาน

BL-T60C

เนื้อหา

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย	1
ชื่อชิ้นส่วน.....	3
ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์.....	3
คำแนะนำในการใช้งาน	4
สูตรอาหาร	7
การวิเคราะห์และการจัดการความผิดปกติ	7
การทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	8
แผนภาพวงจรไฟฟ้า.....	9

หมายเหตุสำคัญ: โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

ขณะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเพื่อความปลอดภัย ดังนี้:

1. การใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ถูกวิธีอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ โปรดใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยความระมัดระวัง
2. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับทุกครั้งหากปล่อยเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน รวมถึงก่อนการประกอบ ถอดแยก หรือทำความสะอาดเครื่อง
3. ห้ามให้เด็กใช้เครื่องนี้ เก็บเครื่องและสายไฟให้พ้นมือเด็ก
4. ผู้ที่มีสภาพร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือสภาพจิตใจไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์ และความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้เครื่องนี้ได้ หากอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องใช้อย่างปลอดภัย และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน
5. ห้ามให้เด็กนำเครื่องนี้ไปเล่น
6. โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะที่จับถือใบมีดที่แหลมคม เทโกป่น และระหว่างการทำ ความสะอาด
7. โปรดใช้ความระมัดระวังหากเทของเหลวร้อนลงในเครื่องปั่น เพราะการเดือดอย่างกะทันหันอาจทำให้ของเหลวกระเด็นออกมาจากตัวเครื่องได้
8. ปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือเข้าใกล้ ชิ้นส่วนที่หมุนขณะใช้งาน
9. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนและอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
 - พื้นที่ทำครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
 - บ้านไร่
 - แยกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักรoad และสถานที่พักอาศัยอื่นๆ
 - สถานที่ให้บริการที่พักรับและอาหารเข้า
10. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้เป็นไปตามระเบียบสหภาพยุโรป EC Regulation 1935/2004 เรื่องวัสดุ และบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร
11. ห้ามใส่ส่วนผสมเกินขีดแสดงระดับสูงสุดบนโกป่น

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

12. หากมีอาหารติดข้างโถปั่น ให้ปิดสวิตช์เครื่องแล้วถอดปลั๊ก จากนั้นใช้ไม้พายปาดอาหารออกจากข้างโถ
13. ห้ามใส่ส่วนผสมที่ร้อนกว่า 80°C ลงในโถปั่น
14. เปิดสวิตช์เครื่องเมื่อใส่โถปั่นบนแท่นมอเตอร์อย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น
15. อย่าปล่อยให้เครื่องทำงานติดต่อกันในแต่ละครั้งนานเกิน 2 นาที (เครื่องบด: 30 วินาที) ควรรอให้เครื่องเย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนใช้งานต่อ
16. หากสายไฟชำรุด ควรนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

โปรดเก็บรักษาคู่มือนี้

เครื่องใช้นี้เหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น

ข้อควรระวัง:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องปั่นแล้วก่อนนำโถปั่นออกจากฐาน


ข้อควรระวัง:

การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังและคำแนะนำที่สำคัญเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยจะถือว่าเป็นการใช้งานเครื่องปั่นตั้งโต๊ะที่ไม่ถูกวิธี ซึ่งอาจทำให้การรับประกันสินค้าเป็นโมฆะและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

ระบบนิรภัย

เครื่องปั่นรุ่นนี้ติดตั้งระบบนิรภัยที่ช่วยป้องกันการใส่ส่วนผสมมากเกินไป ในกรณีที่ใส่ส่วนผสมมากเกินไป เครื่องปั่นจะใช้งานระบบป้องกันโดยอัตโนมัติและหยุดการทำงาน หากเกิดกรณีเช่นนี้ ให้หมุนปุ่มควบคุมไปที่ตำแหน่ง OFF ถอดปลั๊ก และรอให้เครื่องเย็นลง 15 นาที จากนั้นนำส่วนผสมออกจากโถปั่นก่อนเริ่มการทำงานอีกครั้ง

ชื่อชิ้นส่วน














ลำดับ	คำอธิบาย
1	ถ้วยตวง
2	ฝาปิดโถปั่น
3	โถปั่นทรงโค้ง (1.5 ลิตร)
4	ยางรองโถปั่น
5	ระบบใบมีด
6	ปุ่มควบคุมความเร็วแบบหมุน
7	ไม้พาย

ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์	หมายเลขรุ่น	แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	ความเร็วที่กำหนด	กำลังไฟฟ้าที่กำหนด	ความจุ
เครื่องปั่นตั้งโต๊ะ	BL-T60C	220-240 โวลต์	50/60 เฮิรตซ์	600 วัตต์	1.5 ลิตร

คำแนะนำในการใช้งาน

เครื่องปั่นตั้งโต๊ะ



คำแนะนำในการใช้งาน

ก่อนการใช้งานครั้งแรก

- ก่อนการใช้งานเครื่องปั่นในครั้งแรก ให้นำวัสดุบรรจุภัณฑ์และแฉะฉลากส่งเสริมการขายออก
- โปรดใช้ความระมัดระวังในขณะที่จับถือโบลิต เนื่องจากโบลิตมีความคมมาก
- ทำความสะอาดโกลแก้ว ฝาปิด ชุดโบลิต และอุปกรณ์เสริมในน้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจาน โดยใช้ผ้านุ่ม ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ชิ้นส่วนทุกชิ้น (ยกเว้นแท่นมอเตอร์) สามารถนำไปทำความสะอาดในขั้นตอนสุดท้ายของเครื่องล้างจานได้

การทำงาน (ความเร็ว)

การควบคุมความเร็วของแท่นมอเตอร์

สูตรอาหารหลายชนิดเหมาะกับการใช้ความเร็วที่หลากหลายรวมกับการใช้ระบบ Pulse (หยุดชั่วขณะ) เป็นครั้งคราว

PULSE

ปั่นด้วยความเร็วสูงชั่วขณะ

บดสับ (ความเร็วระดับ 1)

ปั่นด้วยความเร็วต่ำเพื่อให้อาหารผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีขึ้นด้วยการบดทับกันไปมา เหมาะสำหรับ การคลุกเคล้าส่วนผสมที่เปียกและแห้งเข้าด้วยกัน

ปั่นเหลว (ความเร็วระดับ 2)

ปั่นด้วยความเร็วสูง เหมาะสำหรับการปั่นส่วนผสมให้ละเอียดเพื่อทำเครื่องดื่มใส่น้ำแข็งและส่วนผสม ปั่นละเอียดอื่นๆ

⚠ คำเตือน:

ของเหลวร้อนอาจพุ่งออกมาขณะปั่นได้ ห้ามปั่นของเหลวร้อน

โกลปั่น

- ใช้เครื่องปั่นเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
- อย่าปั่นส่วนผสมนานเกินไป
- ใช้การตั้งค่า PULSE เมื่ออาหารมีชิ้นหนาหรือเนื้อหยาบเกินกว่าที่จะหมุนในโกลปั่นได้
- อย่าใส่ส่วนผสมเกินขีดแสดงระดับสูงสุด
- หากความชื้นหรือของเหลวปรากฏที่ด้านบนแท่นมอเตอร์ระหว่างที่ปั่น ให้ปิดเครื่องปั่นแล้วถอดปลั๊กออกจากเต้ารับ นำโกลปั่นออกและเช็ดแท่นมอเตอร์ทันทีด้วยผ้าแห้งหรือกระดาษเช็ดมือที่สะอาด

คำแนะนำในการใช้งาน

- จำนวนน้ำแข็งที่เครื่องปั่นสามารถปั่นได้สูงสุดคือ 8 ก้อน จากถาดทำน้ำแข็งทั่วไป
- ใช้ฟังก์ชัน PULSE กับอาหารที่ต้องใช้แรงปั่นสูงชั่วขณะ เช่น การสับถั่วและการบดน้ำแข็ง
- เมื่อบั่นเครื่องตี๋มโดยใส่น้ำแข็งก้อนหรือผลไม้แช่แข็ง ให้ใช้ฟังก์ชัน PULSE เป็นช่วงสั้นๆ หลายช่วง
- ส่วนผสมที่ขึ้นจะปั่นได้ดีกว่าหากโถไม่แน่นเกินไป
- อย่าใช้ของที่เป็นโลหะเพราะใบมีดหรือโถปั่นอาจได้รับความเสียหาย
- อย่าปั่นส่วนผสมหนักๆ นานเกิน 10 วินาที สำหรับการปั่นทั่วไป อย่าปั่นติดต่อกันนานเกิน 1 นาที หากจำเป็นต้องปั่นนานกว่านั้น ให้ปิดเครื่องปั่น คนส่วนผสมก่อนแล้วเริ่มปั่นอีกครั้ง
- แท่นรองนี้จะช่วยป้องกันการสั่นหรือการชำรุดของมอเตอร์
- เครื่องปั่นนี้ใช้ขวดแบ่งหรือบดมันฝรั่งไม่ได้
- เมื่อบั่นส่วนผสมที่มีอุณหภูมิอุ่นๆ อย่าใส่ส่วนผสมเกิน 2 ส่วน ของโถปั่นในแต่ละครั้ง
- อย่าปั่นส่วนผสมที่มีอุณหภูมิร้อนหรือกำลังเดือด ควรรอให้อาหารเย็นลงจนมีอุณหภูมิอุ่นๆ ก่อนนำไปใส่ในเครื่องปั่น เพื่อป้องกันการฟุ้งของไอน้ำอย่างกะทันหันซึ่งอาจทำให้ฝาหลุดออกได้
- หากต้องการปั่นส่วนผสมที่มีอุณหภูมิอุ่น ให้วางผ้าเช็ดจานบนฝาแล้วจับให้แน่น

ระบบป้องกันการทำงานหนัก

- ห้ามใช้งานเครื่องติดต่อกันนานเกิน 3 นาที เมื่อเครื่องหยุดทำงาน ต้องรอให้เครื่องเย็นลงจนมีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อน
- ชีตแสดงระดับสูงสุดเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ดีในการป้องกันการใส่ส่วนผสมมากเกินไป อย่างไรก็ตามส่วนผสมของวัตถุดิบบางอย่างที่ขึ้นเป็นพิเศษอาจทำให้มอเตอร์ทำงานหนักได้ หากมอเตอร์มีที่ทำงานหนักหรือหมุนช้า ให้ใช้งานเครื่องครั้งละ 10 วินาทีที่เท่ากัน หรือลดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ลง นอกจากนี้ การเติมของเหลวก็ช่วยลดความชื้นของส่วนผสมได้เช่นกัน

หมายเหตุ:

- อย่าผสมอาหารหรือของเหลวที่ร้อนในเครื่องปั่น
- อย่าเก็บอาหารหรือของเหลวไว้ในโถปั่น
- หลีกเลี่ยงการกระแทกหรือทำให้เครื่องปั่นตกหล่น

สูตรอาหาร

อาหาร	การเตรียมการ	ปริมาณ	การทำงาน (ความเร็ว)	เวลา
สมูทตี้	นม ผลไม้ โยเกิร์ต ไอศกรีม	สูงสุด 800 มล.	บดสับ (ความเร็วระดับ 1) ปั่นเหลว (ความเร็วระดับ 2)	60 วินาที
น้ำแข็งหรือ ผลไม้แช่แข็ง	แช่แข็งในขนาดไม่เกิน ถาดทำน้ำแข็งทั่วไป	สูงสุด 8 ชิ้น	Pulse (หยุดชั่วขณะ) ปั่นเหลว (ความเร็วระดับ 2)	60 วินาที
ซูปปั่น	เย็นเท่าอุณหภูมิห้อง	800 มล.	บดสับ (ความเร็วระดับ 1)	50-60 วินาที

เช่น แครอท 600 ก. หั่นเป็นลูกเต๋ารูขนาด 2 ซม. และแช่ในน้ำเปล่า 24 ชั่วโมง + น้ำเปล่า 900 ก.



หมายเหตุ:

- ข้อมูลการปั่นในตารางนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น

การวิเคราะห์และการจัดการความผิดปกติ




การจัดการความผิดปกติ

- ในกรณีที่เกิดความผิดปกติ เช่น มีเสียงผิดปกติ กลิ่นเหม็น คว้น เป็นต้น ท่านควรตัดกระแสไฟฟ้าและหยุดการใช้งานทันที
- หากผลิตภัณฑ์ไม่ทำงาน โปรดตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟหรือไม่ ได้เปิดสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง ON หรือไม่ และได้ติดตั้งชิ้นส่วนต่างๆ เข้าที่ถูกต้องแล้วหรือไม่
- หากผลิตภัณฑ์ยังคงไม่ทำงานหลังจากตรวจสอบตามที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว โปรดติดต่อศูนย์ซ่อมที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขอรับบริการซ่อมบำรุง

มอเตอร์ไม่เริ่มทำงาน หรือใบมีดไม่หมุน	• ตรวจสอบว่าได้เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับอย่างถูกต้องหรือไม่
อาหารเป็นก้อนหรือ สับไม่เท่ากัน	• กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นเมื่อปั่นอาหารพร้อมกันมากเกินไป ให้ลดปริมาณอาหารลง และแบ่งออกเป็นหลายๆ หากจำเป็น • วัดวัตถุดิบว่ามีชิ้นใหญ่เกินไป ให้หั่นวัตถุดิบเป็นชิ้นเล็กลง เพื่อให้ดีที่สุด วัตถุดิบควรเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดไม่เกิน 2 ซม.
อาหารหั่นละเอียดหรือ เหลวเกินไป	• ลองปั่นด้วยระยะเวลาที่สั้นลง ใช้ฟังก์ชัน PULSE เพื่อการควบคุมที่ง่ายขึ้น
อาหารติดใบมีดหรือ ข้างโถ	• ส่วนผสมอาจข้นเกินไป ให้เติมของเหลวเพิ่ม ปั่นด้วยความเร็วสูงชั่วขณะ และ/หรือปั่นด้วยความเร็วลดลง
เครื่องปั่นหยุดทำงาน อย่างกะทันหันขณะใช้งาน	• เราแนะนำให้ปั่นส่วนผสมที่ละน้อยๆ หรือหั่นวัตถุดิบเป็นชิ้นเล็กๆ

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

การทำความสะอาด



⚠ คำเตือน:

ระวังใบมีด: ใบมีดในโถมีความคมมาก โปรดใช้ความระมัดระวังขณะทำความสะอาด

ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับหลังการใช้งานเพื่อความปลอดภัย

โถ ใบมีด และฝาปิด

หลีกเลี่ยงการปล่อยเศษอาหารทิ้งไว้จนแห้ง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ทันทีหลังการใช้งาน:

- ล้างเศษอาหารส่วนใหญ่ออกจากโถ ใบมีด และฝาปิด
- ทำความสะอาดในน้ำอุ่น โดยใช้น้ำยาล้างจานฤทธิ์อ่อนและฟองน้ำที่ไม่หยาบ

แท่นมอเตอร์

สำหรับการทำความสะอาดแท่นมอเตอร์ ให้ใช้ผ้านุ่มบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้ง เช็ดเศษอาหารออกจากสายไฟ

น้ำยาทำความสะอาด

ห้ามใช้แผ่นใยขัดหรือน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนกับแท่นมอเตอร์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องปั่น เพราะอาจทำให้พื้นผิวเป็นรอยได้ ให้ใช้น้ำอุ่นผสมน้ำยาล้างจานกับผ้านุ่มเท่านั้น

เครื่องล้างจาน

โถ ฝาปิด และชุดใบมีดสามารถทำความสะอาดในชั้นบนสุดของเครื่องล้างจานเท่านั้น

กลิ่นและคราบอาหารฝังแน่น

อาหารที่มีกลิ่นแรง เช่น ยี่ห่วยและผักชี รวมถึงผักบางชนิด เช่น แครอท อาจทิ้งกลิ่นหรือคราบไว้


การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

สำหรับการกำจัดกลิ่นและคราบอาหารออก ให้เทน้ำอุ่น ลงในโถจนถึงขีดแสดงระดับสูงสุด แช่ทิ้งไว้เป็นเวลา 5 นาที จากนั้นทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจานฤทธิ์อ่อนและน้ำอุ่น ล้างออกแล้วเช็ดให้แห้ง เก็บโถปั่นและโถแก้วโดยไม่ต้องปิดฝา

การดูแลรักษา

เก็บเครื่องปั่นในลักษณะตั้งตรงโดยวางโถปั่นบนแท่นมอเตอร์หรือข้างๆ กัน ห้ามวางสิ่งของอื่นๆ ทับด้านบน และปล่อยให้อากาศไหลเวียนโดยไม่ต้องปิดฝา

แผนภาพวงจรไฟฟ้า



การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม



ห้ามทิ้งเครื่องใช้ไฟฟ้านี้รวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อสิ้นสุดอายุการใช้งานแล้ว ให้ส่งเครื่องไปยังจุดรวบรวมขยะที่ดูแลเรื่องการรีไซเคิลอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมขยะและรีไซเคิลเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านั้นถือเป็นการมีส่วนร่วมที่สำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเรา และช่วยส่งเสริมการจัดขยะด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม